# お客様窓口のご案内

ペンタックスホームページアドレス

http://www.pentax.co.jp/

Optio\$5z

[弊社製品に関するお問い合わせ] お客様相談センター

**ナビダイヤル 0570-001313** (市内通話料でご利用いただけます。)

携帯電話、PHS の方は、右記の電話番号をご利用ください。 ☎03-3960-3200(代)

〒 174-8639 東京都板橋区前野町 2-36-9

午前9:00~午後6:00 営業時間

(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

[ショールーム・写真展・修理受付] ペンタックスフォーラム

☎03-3348-2941 (代)

〒 163-0401 東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿三井ビル 1 階(私書箱 240 号)

午前 10:30~午後6:30 営業時間

(年末年始および三井ビル点検日を除き年中無休)

# PENTAX

### ペンタックス株式会社

〒 174-8639 東京都板橋区前野町 2-36-9

precious moments

☆仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。 57514

#### 01-200506 Printed in Philippines

# **PENTAX**°

デジタルカメラ

# Optio 55z

# 使用説明書



#### はじめに

このたびは、ペンタックス・デジタルカメラをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品の機能を充分活用していただくために、ご使用になる前に本書をよくお読みください。また本書をお読みになった後は必ず保管してください。使用方法がわからなくなったり、機能についてもっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。

#### 著作権について

本製品を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物の中には、個人として楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

#### 本機を使用するにあたって

- 強い電波や磁気を発生する施設などの周囲では、カメラが誤動作を起こす場合があります。
- 液晶モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られています。99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素で点灯しないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。なお、記録される画像には影響ありません。

#### 商標について

PENTAX およびペンタックス、Optio およびオプティオ、smc PENTAX はペンタックス株式会社の登録商標です。

#### SDロゴは商標です。

その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。

本製品はPRINT Image Matching IIIに対応しています。PRINT Image Matching 対応プリンターでの出力及び対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。なお、PRINT Image Matching III より前の規格に対応したプリンターでは、一部機能が反映されません。PRINT Image Matching、PRINT Image Matching III、PRINT Image Matching IIIに関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。

#### PictBridgeについて

「PictBridge」は、プリンターとデジタルカメラを直接接続して、画像をプリントアウトするダイレクトプリントの統一規格で、カメラ側から簡単な操作で画像をプリントできます。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書にしたがって、正しい取り扱いをしてください。

本文中のイラストおよび液晶モニターの表示画面は、実際の製品と異なる場合 があります。

# ご注意ください

この製品の安全性については充分注意を払っておりますが、下 記マークの内容については特に注意をしてお使いください。



このマークの内容を守らなかった場合、人が重 大な傷害を受ける可能性があることを示すマー クです。



#### 注意

このマークの内容を守らなかった場合、人が軽 傷または中程度の傷害を受けたり、物的損害の 可能性があることを示すマークです。

#### 本体について



- カメラを分解・改造などをしないでください。カメラ内部に高電圧部 があり、感雷の危険があります。
- 落下などにより、カメラ内部が露出したときは、絶対に露出部分に手 をふれないでください。感電の危険があります。
- SDメモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かないでくださ い。誤って飲み込む恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場 合は、直ちに医師にご相談ください。
- ストラップが首に巻き付くと危険です。小さなお子様がストラップを 首に掛けないようにご注意ください。
- ACアダプターは、必ず専用品を指定の電源・電圧でご使用ください。 専用品以外のACアダプターをご使用になったり、専用のACアダプ ターを指定以外の電源・電圧でご使用になると、火災・感電・故障の 原因になります。
- 使用中に煙が出ている・変なにおいがするなどの異常が発生した場 合、すぐに使用を中止し、電池またはACアダプターを取り外したう え、サービス窓口にご相談ください。そのまま使用すると、火災・感 雷の原因となります。

# ⚠ 注意

- 電池をショートさせたり、火の中に入れないでください。また、分解 しないでください。破裂・発火のおそれがあります。
- 充電式リチウムイオンバッテリー D-LI8以外は充電しないでください。 破裂・発火のおそれがあります。
- ストロボの発光部に手を密着させたまま発光させないでください。やけどの恐れがあります。
- ストロボの発光部を衣服などに密着させたまま発光させないでください。変色などの恐れがあります。
- バッテリーの液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。
- バッテリーの液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害をおこす 恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。
- 万一、カメラ内の電池が発熱・発煙を起こしたときは、速やかに電池 を取り出してください。その際は、やけどに充分ご注意ください。
- このカメラには、使用していると熱を持つ部分があります。その部分を長時間持ちつづけると、低温やけどを起こす恐れがありますのでご注意ください。
- 万一液晶が破損した場合、ガラスの破片には十分ご注意ください。中 の液晶が皮膚や目についたり、口に入らないよう十分にご注意ください。

#### バッテリー充電器とACアダプタについて

# ⚠ 警告

- 指定された電源以外の電圧で使用しないでください。指定以外の電 源・電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。AC指定電圧 は、100-240Vです。
- 分解したり、改造したりしないでください。火災・感雷の原因となり ます。
- 使用中に煙が出ている・変なにおいがするなどの異常が発生した場 合、すぐに使用を中止し、当社お客様相談センター、またはお客様窓 口にご相談ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となり ます。
- 万一、内部に水などが入った場合は、当社お客様相談センター、また はお客様窓口にご相談ください。そのまま使用すると、火災・感電の 原因となります。
- 使用中に雷が鳴り出したら、電源プラグをはずし、使用を中止してく ださい。機器の破損、火災・感電の原因となります。
- 電源プラグにほこりが付着している場合は、よくふいてください。火 災の原因となります。

# / 注意

- AC コードの上に重いものを載せたり、落としたり、無理にまげたり してコードを傷めないでください。もしACコードが傷んだら、当社 お客様相談センター、またはお客様窓口にご相談ください。
- コンセントに差し込んだまま、AC コードの接続部をショートさせた り、さわったりしないでください。
- バッテリー充電器をお使いにならないときは、必ず電源プラグをコン セントから抜いておいてください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因とな ります。
- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。故障の原因とな ります。
- バッテリー充電器で充電式リチウムイオンバッテリーD-LI8以外の電 池は充電しないでください。他の電池を充電しようとすると、発熱 や、充電器の故障の原因となります。

# 取り扱い上の注意

- 海外旅行にお出かけの際は、国際保証書をお持ちください。また、旅行先での問い合わせの際に役立ちますので、製品に同梱しておりますワールドワイド・サービス・ネットワークも一緒にお持ちください。
- 長時間使用しなかったときや、大切な撮影(結婚式、旅行など)の前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能しているかを確認してください。万一、カメラや記録媒体(SDメモリーカード)などの不具合により撮影や再生、パソコン等への転送ができなかった場合、画像や音声など記録内容の保証については、ご容赦ください。
- このカメラはレンズ交換式ではありません。レンズの取り外しはできません。
- 汚れ落としに、シンナーやアルコール・ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
- 高温多湿の所は避けてください。特に車の中は高温になりますのでカメラを車内に放置しないでください。
- 防腐剤や有害薬品のある場所では保管しないでください。また、高温 多湿の場所での保管は、カビの原因となりますので、乾燥した風通し のよい場所に、カメラケースから出して保管してください。
- このカメラは防水カメラではありませんので、雨水などが直接かかる 所では使用できません。
- 強い振動・ショック・圧力などを加えないでください。オートバイ・ 車・船などの振動は、クッションなどを入れて保護してください。
- カメラの使用温度範囲は0℃~40℃です。
- 高温では液晶表示が黒くなることがありますが、常温に戻れば正常になります。
- 低温下では、液晶の表示応答速度が遅くなることもありますが、これは液晶の性質によるもので、故障ではありません。
- 高性能を保つため、1~2年ごとに定期点検にお出しいただくことをお勧めします。
- 急激な温度変化を与えると、カメラの内外に結露し水滴が生じます。 カメラをバッグやビニール袋などに入れ、温度差を少なくしてから取り出してください。
- ゴミや泥・砂・ホコリ・水・有害ガス・塩分などがカメラの中に入らないようにご注意ください。故障の原因になります。雨や水滴などが付いたときは、よく拭いて乾かしてください。
- SDメモリーカードの取り扱いについては、「SDメモリーカード使用 上の注意」(p.22) をご覧ください。

- 本製品に付属しているACコードD-CO2Jは、バッテリー充電器D-BC8 専用です。他の機器に接続してお使いにならないでください。
- 破損や故障の原因になりますので、液晶モニターの表面を強く押さないでください。
- カメラを腰のポケットに入れた状態で椅子などに座ると、カメラが変形したり液晶モニターが破損する恐れがありますのでご注意ください。
- 三脚使用時は、ネジの締め過ぎに十分ご注意ください。

#### LED安全基準について

この装置は、LEDに関する安全基準(IEC60825-1)クラス1適合のデジタルスチルカメラです。

# 目次

	ご注意ください	
	取り扱い上の注意	
	本書の構成主な同梱品の確認	
	キョウ 作品 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	操作部の名称	
準備		13
	フトラップを取り付ける	
	ストラップを取り付ける 電源を準備する	
	バッテリーをセットする	14
	バッテリーを取り出す	14
	バッテリーを充電する	
	海外でバッテリーを充電する	11
	ACアダプタを使用する(別売) SDメモリーカードをセットする	
	記録サイズと画質	23
	記録サイズと画質	24
	言語を設定する	24
_ ,	日時を設定する	
クイッ	ックスタート	27
	静止画を撮影する	27
	静止画を再生する	29
	画像を再生する	29
	前後の画像を再生する 表示された画像を回転表示する	29
144 341		
	I - 用 3:0 //F	21
機能开	<b>共通操作</b>	31
機能开	雷源をオン/オフする	31
機能开	電源をオン/オフする	31
機能表	電源をオン/オフする	31
機能表	電源をオン/オフする 再生モードで電源をオンにする ボイスレコーディングモードで電源をオンにする ボタンの機能を使用する	31 32 32
機能开	<b>電源をオン/オフする</b> 再生モードで電源をオンにする ボイスレコーディングモードで電源をオンにする <b>ボタンの機能を使用する</b> 撮影モード時	31 32 33
機能开	電源をオン/オフする 再生モードで電源をオンにする ボイスレコーディングモードで電源をオンにする ボタンの機能を使用する	31 32 33 33 34
機能开	電源をオン/オフする 再生モードで電源をオンにする ボイスレコーディングモードで電源をオンにする ボタンの機能を使用する 撮影モード時 再生モード時 ボイスレコーディングモード時 メニューを操作する	31 32 33 33 33 34 36
機能步	電源をオン/オフする 再生モードで電源をオンにする ボイスレコーディングモードで電源をオンにする ボタンの機能を使用する 撮影モード時 再生モード時 ボイスレコーディングモード時 メニューを操作する メニューの操作方法	31 32 33 33 34 36 37
機能力	電源をオン/オフする	31 32 32 33 33 34 36 37 40
機能力	電源をオン/オフする	31 33 32 33 33 34 36 37 40 40
機能并	電源をオン/オフする 再生モードで電源をオンにする ボイスレコーディングモードで電源をオンにする ボタンの機能を使用する 異影モード時 再生モード時 ボイスレコーディングモード時 メニューを操作する メニューの操作方法 メニューでしている。 モードパレットを操作する モードパレットの操作方法	33 33 33 33 34 34 34 44 44 44
	電源をオン/オフする	33 33 33 33 33 36 37 44 44 44 45
	電源をオン/オフする	33 33 33 33 33 34 44 44 42 45
	電源をオン/オフする  再生モードで電源をオンにする ボイスレコーディングモードで電源をオンにする ボタンの機能を使用する  現影モード時  再生モード時 ボイスレコーディングモード時 メニューを操作する メニューを操作する メニューの操作方法 メニューで覧 モードパレットを操作する モードパレットの操作方法 撮影する  撮影する  撮影する  ポポスレコーディングモード時  メニューを操作する モードパレットを操作する モードパレットの操作方法	33 33 33 33 34 36 37 44 44 44 45
	電源をオン/オフする  再生モードで電源をオンにする ボイスレコーディングモードで電源をオンにする ボタンの機能を使用する  現影モード時  再生モード時 ボイスレコーディングモード時 メニューを操作する メニューを操作する メニューの操作方法 メニューで覧 モードパレットを操作する モードパレットの操作方法 撮影する  撮影する  撮影する  ポポスレコーディングモード時  メニューを操作する モードパレットを操作する モードパレットの操作方法	33 33 33 33 34 36 37 44 44 44 45
	電源をオン/オフする  再生モードで電源をオンにする ボイスレコーディングモードで電源をオンにする ボタンの機能を使用する  現影モード時  再生モード時 ボイスレコーディングモード時 メニューを操作する メニューを操作する メニューの操作方法 メニューで覧 モードパレットを操作する モードパレットの操作方法 撮影する  撮影する  撮影する  ポポスレコーディングモード時  メニューを操作する モードパレットを操作する モードパレットの操作方法	33 33 33 33 34 36 37 44 44 44 45
	電源をオン/オフする  再生モードで電源をオンにする ボイスレコーディングモードで電源をオンにする ボタンの機能を使用する  現影モード時  再生モード時 ボイスレコーディングモード時 メニューを操作する メニューを操作する メニューの操作方法 メニューで覧 モードパレットを操作する モードパレットの操作方法 撮影する  撮影する  撮影する  ポポスレコーディングモード時  メニューを操作する モードパレットを操作する モードパレットの操作方法	33 33 33 33 34 36 37 44 44 44 45
	電源をオン/オフする	33 33 33 33 34 36 37 37 44 44 45 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
	電源をオン/オフする	33 33 33 33 34 34 44 44 45 44 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
	電源をオン/オフする	33 33 33 33 34 34 44 44 45 44 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
	電源をオン/オフする	33 33 33 33 34 44 44 44 45 45 55 55 56

	セルフタイマーを使って撮影する	62
	リモコンを使って操作する(別売)	63
	リモコンを使って操作する(別売) 連続して撮影する(連続撮影) ズームを使って被写体の大きさを変える	65
	ズームを使って被写体の大きさを変える	66
	早送り動画を撮影する	68
	撮影のための機能を設定する	70
	フォーカスの設定を変える	70
	ストロボの発光方法を選択する	73
	記録サイズを選択する	73 7 <i>1</i>
	画質を選択する	
	ホワイトバランスを調整するオートフォーカス範囲を設定する	
	<b>オートノオーガ入</b> 軋曲を改足する	
	測光方式を設定する	80
	感度を設定する	81
	露出を補正する	
	AF補助光を設定する	83
	クイックビューの時間を設定する	84
	色彩を設定する (カラーモード) よく使う機能を設定する (Fn設定)	85
	よく使う機能を設定する(Fn設定)	86
	QUICKホタンを設定する	88
	シャープネスを設定する	89
	彩度を設定する	90
	コントラストを設定する	91
	設定を保存する	92
	<b>設定を保存する</b>	92
	ユーザーモードに機能を登録する	94
	撮影機能を初期設定に戻す	95
옆흐	・再生	96
<b>冰日</b>	#I	30
	音声を録音する(ボイスレコーディングモード)	00
	ログに終日する(ハーハレコーノコン)に「リ	90
	音声を再生する	97
	音声を再生するボイスメモを付ける	97 98
	音声を再生するボイスメモを付けるボイスメモを録音するボイスメモを録音する	<b>97</b> <b>98</b> 98
<b>-</b> 4	音声を再生するボイスメモを付けるボイスメモを録音するボイスメモを録音するボイスメモを再生するボイスメモを再生する	97 98 98
再生	音声を再生するボイスメモを付けるボイスメモを録音するボイスメモを録音するボイスメモを録音するボイスメモを再生する	97 98 99
再生	音声を再生するボイスメモを付けるボイスメモを録音するボイスメモを再生するボイスメモを再生する・消去・画像編集	97 98 98 99
再生	音声を再生するボイスメモを付けるボイスメモを録音するボイスメモを再生するボイスメモを再生するボイスメモを再生する	97 98 98 99 100
再生	音声を再生するボイスメモを付けるボイスメモを録音するボイスメモを再生する ボイスメモを再生する ・消去・画像編集 画像を再生する 静止画を再生する	
再生	音声を再生する ポイスメモを付ける ボイスメモを録音する ・消去・画像編集 画像を再生する 静止画を再生する 拡大して再生する	
再生	音声を再生する         ポイスメモを付ける         ポイスメモを調告する         ボイスメモを再生する         ・消去・画像編集         画像を再生する         拡大して再生する         拡大して再生する         動画を再生する	
再生	音声を再生する       ボイスメモを付ける         ボイスメモを録音する       ボイスメモを再生する         ・消去・画像編集         画像を再生する       拡大して再生する         拡大して再生する       動画を再生する         撮影時の情報を表示する	97 98 98 99 100 100 100 100 100 100 100
再生	音声を再生する       ボイスメモを付ける         ボイスメモを顕音する       ボイスメモを再生する         ・消去・画像編集         画像を再生する       拡大して再生する         拡大して再生する       動画を再生する         撮影時の情報を表示する       国際表示をする	97 98 98 99 100 100 100 100 100 100 102
再生	音声を再生する ボイスメモを付ける ボイスメモを高生する ボイスメモを再生する ・消去・画像編集 画像を再生する 静止画を再生する 拡大して再生する 動画を再生する。 撮影時の情報を表示する 9画像表示をする スライドショウで連続再生する。	97 98 98 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100
再生	音声を再生する ボイスメモを付ける ボイスメモを高生する ボイスメモを再生する ・消去・画像編集 画像を再生する 静止画を再生する 拡大して再生する 動画を再生する。 撮影時の情報を表示する 9画像表示をする スライドショウで連続再生する。	97 98 98 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100
再生	音声を再生する ボイスメモを付ける ボイスメモを付ける ボイスメモを高生する ボイスメモを再生する ・消去・画像編集 画像を再生する  拡大して再生する 拡大して再生する 動画を再生する。 頻影時の情報を表示する 9画像表示をする。 フライドショウで連続再生する 画像・動画・音声を消去する 1 画像・1 音声 ゴ つ当キオス	97 98 98 98 99 100 100 100 100 100 100 100 101 104 105 106 107
再生	音声を再生する ボイスメモを付ける ボイスメモを付ける ボイスメモを高生する ボイスメモを再生する ・消去・画像編集 画像を再生する  拡大して再生する 拡大して再生する 動画を再生する。 頻影時の情報を表示する 9画像表示をする。 フライドショウで連続再生する 画像・動画・音声を消去する 1 画像・1 音声 ゴ つ当キオス	97 98 98 98 99 100 100 100 100 100 100 100 101 101
再生	音声を再生する ボイスメモを付ける ボイスメモを付ける ボイスメモを高生する ボイスメモを再生する ・消去・画像編集 画像を再生する  拡大して再生する 拡大して再生する 動画を再生する。 頻影時の情報を表示する 9画像表示をする。 フライドショウで連続再生する 画像・動画・音声を消去する 1 画像・1 音声 ゴ つ当キオス	97 98 98 98 99 100 100 100 100 100 100 100 101 101
再生	音声を再生する ボイスメモを付ける ボイスメモを付ける ボイスメモを高生する ボイスメモを再生する ・消去・画像編集 画像を再生する  拡大して再生する 拡大して再生する 動画を再生する。 頻影時の情報を表示する 9画像表示をする。 フライドショウで連続再生する 画像・動画・音声を消去する 1 画像・1 音声 ゴ つ当キオス	97 98 98 98 99 100 100 100 100 100 100 100 101 101
再生	音声を再生する ボイスメモを付ける ボイスメモを付ける ボイスメモを再生する。 ・消去・画像編集  画像を再生する。 静止画を再生する。 拡大して再生する。 動画を再生する。 撮影時の情報を表示する。 9画像表示をする。 スライドショウを消去する。 1 画像・動画・音声を消去する。 まとめて消去する。 消去できないようにする(プロテクト) テレビで画像を見る	97 98 98 98 99 100 100 100 100 100 102 104 105 106 107 109 110
再生	音声を再生する ボイスメモを付ける ボイスメモを付ける ボイスメモを再生する。 ・消去・画像編集  画像を再生する。 静止画を再生する。 拡大して再生する。 動画を再生する。 撮影時の情報を表示する。 9画像表示をする。 スライドショウを消去する。 1 画像・動画・音声を消去する。 まとめて消去する。 消去できないようにする(プロテクト) テレビで画像を見る	97 98 98 98 99 100 100 100 100 100 102 104 105 106 107 109 110
再生	音声を再生する ボイスメモを付ける ボイスメモを付ける ボイスメモを高音する ボイスメモを再生する ・消去・画像編集  画像を再生する 動画を再生する。 動画を再生する。 動画を再生する。 動画を表示をする。 現影時の情報を表示する。 9画像未示をする。 スライドショウで連続再生する。  四像・動画・音声・消去する。 まとなできなった消亡のです。 ではないます。 アレビで画像を見る。 リモンで再生する(別売) アレビで画像を見る。 リモンで再生する(別売) アレビオの設定をする(DPOF)	97 98 98 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100
再生	音声を再生する ボイスメモを付ける… ボイスメモを付ける… ボイスメモを再生する ボイスメモを再生する・・ 消去・画像編集  画像を再生する・・ 施士して再生する・・ 動画を再生する・・ 動画を再生する・・ 動画を再生する・・ 動画を再生する・・ 動画を再生する・・ 動画を再生する・・ 一体で画像・1動画・1音声ずつ消去する・・ まとめて消去する・・ 消去できないようにする(プロテクト)・ テレビで画像を見る・・ リモコンで再とする(別売) プリントサービスの設定をする(DPOF)・・ 1画像ずつ設定する。	97 98 98 98 99 100 100 100 100 100 102 104 105 106 107 110 111 111 114
再生	音声を再生する ボイスメモを付ける… ボイスメモを付ける… ボイスメモを再生する ボイスメモを再生する・・ 消去・画像編集  画像を再生する・・ 施士して再生する・・ 動画を再生する・・ 動画を再生する・・ 動画を再生する・・ 動画を再生する・・ 動画を再生する・・ 動画を再生する・・ 一体で画像・1動画・1音声ずつ消去する・・ まとめて消去する・・ 消去できないようにする(プロテクト)・ テレビで画像を見る・・ リモコンで再とする(別売) プリントサービスの設定をする(DPOF)・・ 1画像ずつ設定する。	97 98 98 98 99 100 100 100 100 100 102 104 105 106 107 110 111 111 114
再生	音声を再生する ボイスメモを付ける… ボイスメモを付ける… ボイスメモを再生する ボイスメモを再生する・・ 消去・画像編集  画像を再生する・・ 施士して再生する・・ 動画を再生する・・ 動画を再生する・・ 動画を再生する・・ 動画を再生する・・ 動画を再生する・・ 動画を再生する・・ 一体で画像・1動画・1音声ずつ消去する・・ まとめて消去する・・ 消去できないようにする(プロテクト)・ テレビで画像を見る・・ リモコンで再とする(別売) プリントサービスの設定をする(DPOF)・・ 1画像ずつ設定する。	97 98 98 98 99 100 100 100 100 100 102 104 105 106 107 110 111 111 114
再生	音声を再生する ボイスメモを付ける ボイスメモを付ける ボイスメモを書する ボイスタモを再生する ・消去・画像編集  画像を再生する 静止血を再生する 撮影時の情報する。 撮影時の情報する。 撮影時の情報する。 場面・1動画・2両子で方でで表示する。 国像・動画・1動画・1音声ずつ消去する 直像・1動画・1音声ずつ消去する カメラを再生する。(別売) アレビで画コンピュースの設定をする (DPOF) 1画像を記定する カメラをを設定する カメラをを接ブリンターにつないでプリントする (PictBridge)カメラをブリンターに接続する	97 98 98 98 99 100 100 100 100 100 100 102 104 105 106 110 111 111 114 116
再生	音声を再生する ボイスメモを付ける ボイスメモを付ける ボイスメモを再生する ボイスメモを再生する 静止画像編集  画像を再生する 静か上ので再生する 振動画を再生する 撮影時の情報を表示する。 9画像表示をする 9画像表示をする コライドショウで連続再生する 車像・動画・音声を消去する 1画像・1動画・音声を消去する  ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	97 98 98 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100
再生	音声を再生する ボイスメモを付ける ボイスメモを自生する ボイスメモを高生する ・ 消去・画像編集  画像を再生する 動画を再生する 動画を再生する 動画を再生する。 撮影時の情報を表示する 9画像・動画・自音声がつで連続再生する。 コージャーで画像を見る エジャーで画像を見る リモンで再生する。 のでは、	97 98 98 99 100 100 100 100 100 100 100 100 101 105 106 111 111 111 1114 1116 117 118
再生	音声を再生する ボイスメモを付ける ボイスメモを自生する ボイスメモを高生する ・ 消去・画像編集  画像を再生する 動画を再生する 動画を再生する 動画を再生する。 撮影時の情報を表示する 9画像・動画・自音声がつで連続再生する。 コージャーで画像を見る エジャーで画像を見る リモンで再生する。 のでは、	97 98 98 99 100 100 100 100 100 100 100 100 101 105 106 111 111 111 1114 1116 117 118
再生	音声を再生する ボイスメモを付ける ボイスメモを付ける ボイスメモを再生する ボイスメモを再生する 静止画像編集  画像を再生する 静か上ので再生する 振動画を再生する 撮影時の情報を表示する。 9画像表示をする 9画像表示をする コライドショウで連続再生する 車像・動画・音声を消去する 1画像・1動画・音声を消去する  ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	97 98 98 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100

	画像のサイズと画質を変更する	121
	画像をトリミングする	123
	画像をトリミングするカラーフィルタを使って編集するカラーフィルタを使って編集する	124
	明るさフィルタを使って編集する	125
	動画を編集する	
	画像・音声をコピーする	129
設定		131
	カメラの設定をする	131
	起動画面を設定する	131
	SDメモリーカード/内蔵メモリーをフォーマットする	132
	サウンドの設定を変更する	
	日時を変更する	135
	日時を変更する ワールドタイムを設定する	136
	表示言語を変更する	138
	USB接続モードを変更する	
	ビデオ出力方式を選択する	139
	液晶モニターの明るさを調節する	139
	スリープを設定する	140
	オートパワーオフを設定する	140
	ガイド表示を設定する	141
	設定をリセットする	
付録		142
	都市名一覧	142
	別売アクセサリー一覧	143
	メッセージー覧	144
	こんなときは?	
	主な仕様	148
	アフターサービスについて	151
	ペンタックスピックアップリペアサービス	152
		153

# 本書の構成

本書は、次の章で構成されています。

#### 1 準備

お買い上げ後、写真を撮るまでの準備操作について説明しています。必ずお読みになり、撮影をはじめる前に、操作を行ってください。

#### 2 クイックスタート —

一番簡単な撮影方法と再生方法を説明しています。すぐに撮影・再生をしたいときは、この操作方法をご利用ください。

#### 3 機能共通操作 -----

各ボタンの機能、メニューの設定方法など、各機能に共通する操作について説明しています。詳しい内容は、「撮影」「録音・再生」「再生・消去・画像編集」「設定」の各章をご覧ください。

#### 4 撮影 ---

さまざまな撮影の方法や、撮影シーンに合わせた撮影モード画面の設定方法など、撮影に関する機能の設定方法について説明しています。

#### 5 録音・再生 ---

音声だけの録音や画像に音声を追加する方法、再生のしかたを説明しています。

#### 6 再生・消去・画像編集-

カメラ・テレビでの再生の方法や消去のしかた、画像サイズの変更やトリミングの 方法、直接プリンターにつないでプリントする方法などを説明しています。

#### 7 設定 ----

カメラに関する機能の設定方法について説明します。

#### 8 付録 ---

困ったときの対処のしかたや、別売品の案内をしています。

操作説明中で使用されている表記の意味は次のようになっています。

	関連する操作の説明が記述されているページを記載しています。				
XE	知っておくと便利な情報などを記載しています。				
注意	操作上の注意事項などを記載しています。				

1

3

2

4


5

6

7

8


# 主な同梱品の確認




(※) の製品は、別売アクセサリーとしてもご用意しております。 その他の別売アクセサリーについては、「別売アクセサリー一覧」(p.143) をご覧ください。

# 各部の名称


#### 前面



#### 背面




# 操作部の名称



#### 十字キーについて

本書では、十字キーを以下のとおり表記します。




#### ガイド表示について


操作中は液晶モニターにボタン操作のガイドが表示されます。 ガイド表示では、ボタンは次のように表されます。

十字キー (▲)	<b>A</b>
十字キー (▼)	▼
十字キー (◀)	◀
十字キー (▶)	<b>&gt;</b>
MENUボタン	MENU
シャッターボタン	SHUTTER
OKボタン	OK)

ズームボタン	
デジタルズーム時	Q,
トリミング指定時	Q
QUICK/ ゙゙゙゙゙゙゙	
QUICKボタン時	$\odot$
消去操作時	1



ストラップの細いひもを、ストラップ取り付け部に通して取り付けます。



# バッテリーをセットする

同梱のバッテリーをセットします。

- 1 バッテリー/カードカバーを開ける ①の方向に引き出してから②の方向に引き上げます。
- 2 バッテリーロックレバーを矢印の方向に押し、バッテリーの▲マークを液晶モニター側に向けながらロックされるまで挿入する
- 3 バッテリー/カードカバーを閉じる

# バッテリーを取り出す


- 1 バッテリー/カードカバーを開ける
- 2 バッテリーロックレバーをバッテリー挿入時と同じ方向に押す バッテリーが少し飛び出しますので、引き抜いてください。



長時間連続してご使用になるときは、ACアダプタキットK-AC8J(別売)をご使用ください。(p.19)



- バッテリーは正しく入れてください。間違った向きに入れると、故障の原因になります。
- 電源スイッチがオンのときは、バッテリーを取り出さないでください。
- カメラを長時間使用しない場合は、バッテリーを取り出した状態で保管してください。
- バッテリーを長時間取り出していると、日時の設定がリセットされる ことがあります。



# バッテリーを充電する

はじめてご使用になるときや、「電池容量がなくなりました」という メッセージが表示されたときは、付属のバッテリー充電器D-BC8を使っ て充電してください。。

- 1 バッテリー充電器にACコードを接続する
- 2 ACコードをコンセントに差し込む
- 3 バッテリーを「PENTAX」の文字が見えるようにセットする 充電中はチャージインジケータが赤色に点灯します。充電が完了する と、チャージインジケータが緑色に変わります。
- 4 充電終了後、バッテリー充電器からバッテリーを取り外す



- 充電時間は、最大で約100分です。周囲の温度が0℃~40℃の範囲で充電してください。
- 充電時間は、周囲の温度や充電状態によって異なります。
- バッテリーの寿命がくると、正しい充電を行っても使用できる時間が 短くなります。新しいバッテリーと交換してください。



- お買い上げ時や長期間使わなかったバッテリーは、ご使用になる前に 必ず充電してください。
- 付属のバッテリー充電器D-BC8では、専用の充電式リチウムイオンバッテリーD-LI8以外のバッテリーは充電しないでください。充電器の破損や発熱の原因となります。
- バッテリーを正しい向きにセットしてもインジケータランプが点滅する場合は、バッテリーの異常です。新しいバッテリーと交換してください。

#### • 使用時間の目安(専用バッテリー D-LI8フル充電時)

撮影可能枚数 : 約180枚 (ストロボ使用率50%、液晶モニターオン、23℃)

再生時間 : 約150分 動画撮影時間 : 約70分 音声記録時間 : 約250分

• 撮影可能枚数は、CIPA規格に準じた条件で測定したものです。撮影モード、撮影状況により異なります。



(1)

準備

- 使用環境温度が下がると、バッテリーの性能が低下します。寒冷地で使用する場合は、予備のバッテリーを用意して、衣服の中で保温するなどしてご使用ください。なお、低温によって低下したバッテリーの性能は、常温の環境で元に戻ります。
- 海外旅行、寒冷地で撮影する場合や、大量に撮影する場合は、予備 バッテリーをご用意ください。

#### • バッテリーの残量表示

液晶モニターに表示された で、バッテリーの残量を確認できます。

(緑点灯) : バッテリーがまだ十分に残っています。

 $\downarrow$ 

(緑点灯) : 少し減っています。

**□** 

 $\downarrow$ 

「電池容量がなくなりました」 : メッセージ表示後、電源オフとなります。

#### • リサイクルについて



このマークは小型充電式電池のリサイクルマークです。 ご使用済みの小型充電式電池の廃棄に際しては、端子部 に絶縁テープをはって、小型充電式電池リサイクル協力 店へお持ちください。


#### Li-ion

# 海外でバッテリーを充電する

同梱のバッテリー充電器は、自動で全世界の電源電圧(100-240V)、電源周波数(50Hz、60Hz)に切り換わるように設計されています。

ただし、国、地域、滞在先によって電源コンセントの形状は異なります。海外旅行をされる場合は、「主な国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ」(p.18)を参考に電源コンセントの形状を確かめ、その国、地域、滞在先に合った市販の変換プラグを準備してください。(ひとつの国の中でも地域によってコンセント形状が異なる場合がありますので、ご注意ください。)

充電の仕方は、国内と同じです。






- 市販の変圧器などを使用すると、故障する恐れがあります。
- ご使用にならないときは、変換プラグをコンセントから外してください。

タイプ	А	В	BF	С	S
形状		•		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	( ) ( )
プ変 ラ グ 換	不要です				



同梱のACコード D-CO2Jは、タイプAです。

		Α	В	BF	С	S
北米	アメリカ合衆国、カナダ	0				
ヨーロッパ、 旧ソ連地域	アイスランド、アイルランド、イタリア、ウクライナ、オーストリア、オランダ、カザフスタン、ギリシャ、スウェーデン、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベラルーシ、ベルギー、ルーマニア、ロシア				0	
	イギリス		0	0		
	スペイン	0			0	
	スイス、ポーランド、ポルトガル		0		0	
アジア	台湾	0				
	スリランカ、モルジブ		0			
	ネパール、バングラデシュ、モンゴル				0	
	ベトナム	0			0	
	インド、インドネシア、パキスタン、マカオ特別区		0		0	
	タイ	0		0	0	
	大韓民国	0	0		0	
	フィリピン	0			0	0
	シンガポール、香港特別行政区		0	0		
	中華人民共和国	0	0	0	0	0
	マレーシア		0	0	0	
オセアニア	オーストラリア、トンガ、ニュージーランド、 フィジー					0
	グァム島	0				
	タヒチ				0	
中南米	コロンビア、ジャマイカ、ハイチ、パナマ、バハマ、プエルトリコ、ベネズエラ、メキシコ	0				
	ブラジル、ペルー	0			0	
	チリ		0		0	
	アルゼンチン			0	0	0
中東	イスラエル、イラン				0	
	クウェート		0		0	
	ヨルダン		0	0		
アフリカ	カナリア諸島、ギニア、モザンビーク、モロッコ				0	
	ケニア、南アフリカ共和国		0		0	
	アルジェリア	0	0	0		
	エジプト		0	0	0	
	ザンビア、タンザニア		0	0		



# ACアダプタを使用する(別売)

液晶モニターを長時間ご使用になるときや、パソコンと接続するときは、ACアダプタキットK-AC8J(別売)のご使用をおすすめします。

- 1 カメラの電源が切れていることを確認してから、端子カバーを開ける
- 2 AC アダプタの DC 端子を、カメラの DC 入力端子に「◀」 マークを合わせて接続する
- 3 ACコードをACアダプタに接続する
- 4 コンセントに雷源プラグを差し込む




- AC アダプタを接続または外すときは、必ずカメラの電源が切れた状態で行ってください。
- 電源および接続ケーブルは、しっかりと差し込んでください。記録中 にケーブルが外れると、データが破壊されることがあります。
- ACアダプタをご使用になるときはACアダプタキットK-AC8Jの使用 説明書をあわせてご覧ください。
- DC端子を接続するときは、必ず「◀」マークを合わせてください。 無理に差し込むと破損の恐れがあります。

バッテリー充電器とACアダプタを使用する場合は、火災や感電に十分 ご注意ください。

ご使用の前に、必ず「ご注意ください」(p.1) をお読みください。 バッテリー充電器とACアダプタの仕様については、p.150をご覧ください。

# SDメモリーカードをセットする



このカメラでは、SDメモリーカードが使用できます。撮影した画像は、SDメモリーカードまたは内蔵メモリーに記録されます。カードをセットして撮影したときはカードに、カードをセットしていないときは内蔵メモリーに記録されます。



- SDメモリーカードをセットするときや取り出すときは、必ず電源を オフにしてください。
- 未使用品や他のカメラで使用したSDメモリーカードは、必ずフォーマットしてからご使用ください。フォーマットについては「SDメモリーカード/内蔵メモリーをフォーマットする」(p.132) をご覧ください。
- 1 バッテリー/カードカバーを開ける ①の方向に引き出してから②の方向に引き上げます。
- 2 SD メモリーカードのラベル (▲ 印のある) 面を液晶モニター側に向け、カチッと音がするまで押し込む
- 3 バッテリー/カードカバーを閉じる カードを取り出すときは、カードを矢印の方向に押し込みます。カードが少し飛び出すので、カードを引き抜いて取り出してください。



撮影できる画像の枚数は、使用するSDメモリーカードまたは内蔵メモリーの容量と画像の記録サイズ、画質によって異なります。(☞p.23)

#### データバックアップのおすすめ

内蔵メモリーに記憶したデータは、まれに読み出しができなくなることがあります。 大切なデータはパソコンなどを利用して、内蔵メモリーとは別の場所に保存してお くことをおすすめします。

#### SDメモリーカード使用上の注意

- カードカバーを開けるときは、必ず電源を切った状態で行ってください。
- SDメモリーカードには、ライトプロテクトスイッチが付いています。スイッチを「LOCK」側に切り替えると、新たにデータを記録、消去またはカードのフォーマットをすることが禁止され、それまで保存したデータが保護されます。



ライトプロテクトスイッチ-

- カメラ使用直後にSDメモリーカードを取り出すと、カードが熱くなっている場合がありますのでご注意ください。
- SDメモリーカードへのデータ記録中や、画像・音声の再生中、またはUSBケーブルでパソコンと接続中には、カードを取り出したり電源を切ったりしないでください。データの破損やカードの破損の原因となります。
- SDメモリーカードは、曲げたり強い衝撃を与えないでください。また、水に濡らしたり、高温になる場所に放置しないでください。
- 未使用または他のカメラで使用したカードは、必ずフォーマットしてからご使用ください。フォーマットについては「SDメモリーカード/内蔵メモリーをフォーマットする」(p.132) をご覧ください。
- SDメモリーカードのフォーマット中には絶対にカードを取り出さないでください。 カードが破損して使用できなくなることがあります。
- SDメモリーカードに保存したデータは、以下の条件で消去される場合がありますので、ご注意ください。消去されたデータについては、当社では一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
  - (1) 使用者がSDメモリーカードの取り扱いを誤ったとき
  - (2) SDメモリーカードを静電気や電気ノイズのある場所に置いたとき
  - (3) 長期間カードを使用しなかったとき
  - (4) SDメモリーカードにデータ記録中、またはデータ読み出し中にカードを取り 出したり、ACアダプタやバッテリーを抜いたとき
- SDメモリーカードには寿命があります。長期間使用しない場合は、保存したデータが読めなくなることがあります。必要なデータは、パソコンなどへ定期的にバックアップを取るようにしてください。
- 静電気や電気ノイズの発生しやすい場所での使用や、保管は避けてください。
- 急激な温度変化や、結露が発生する場所、直射日光のあたる場所での使用や保管 は避けてください。
- 一部の書込み速度の遅いSDメモリーカードでは、動画撮影時にカードに空き容量があっても途中で撮影が終了したり、撮影・再生時に動作が遅くなる場合があります。
- SDメモリーカードご購入の際は、あらかじめ動作確認済みのものであるかを当社ホームページでご確認いただくか、お客様相談センターにお問い合わせください。

# 記録サイズと画質

画像の記録サイズと画質は、画像の用途に応じて設定します。 記録サイズの数値や画質の★の数は、多くなるほどプリントしたとき に鮮明な画像が得られますが、画像の容量が増えるので、撮影できる 枚数は少なくなります。なお、大きな記録サイズで高画質にした場合、 撮影後の記録に十数秒かかることがあります。

画像の記録サイズと画質の設定は、「凸撮影」メニューで行います。

メニューの操作方法™p.37

記録サイズを選択する☞p.74

画質を選択する☞p.76

#### ● 選べる記録サイズと適した用途

5M (2560×1920)	<b></b>	フォトプリントなどの高画質印刷、A4以上の大判プリン
4M (2304×1728)	5	ト、画像編集・加工など
3M (2048×1536)	#1 #2	
2M (1600×1200)	,,,	
1024 (1024×768)	鮮明	はがきサイズプリント
640 (640×480)		ホームページ掲載、電子メール添付など

初期設定では、5M(2560×1920)が選択されています。

#### ● 選べる画質と適した用途

***	S.ファイン	圧縮率が最も低く、A4サイズなど大きな写真のプリントなどに適しています。
**	ファイン	圧縮率が標準で、写真のプリントおよびパソコンの画面で 画像を見るときに適しています。
*	エコノミー	圧縮率が最も高く、電子メールへの添付やホームページ作成用に適しています。

初期設定では、★★が選択されています。


## ● 記録サイズ/画質と撮影可能枚数の目安

記録サイズ	<ul><li>★★★</li><li>S.ファイン</li></ul>	★★ ファイン	★ エコノミー	動画 (640×480)	音声
			., .	(0.10 / 100)	
5M (2560×1920)	37枚	73枚	104枚		
4M (2304×1728)	44枚	83枚	125枚		
3M (2048×1536)	62枚	113枚	166枚	5分30秒	3時間
2M (1600×1200)	104枚	178枚	250枚	3713049	12分17秒
1024 (1024×768)	227枚	417枚	544枚		
640 (640×480)	500枚	782枚	1043枚		

- 表の数値は、128MBのSDメモリーカードを使用した場合の枚数です。
- この数値は、当社で設定した標準撮影条件によるもので、被写体、撮影状況、撮影 モード、使用するSDメモリーカードなどにより変わります。

# 初期設定をする(表示言語と日時の設定)

1 準備



カメラの電源を入れたときに、「Initial Setting」や「日時設定」画面が 表示されたら、次の手順に従って初期設定をしてください。

[Initial Setting (初期設定) の画面が表示された場合]

☞p.24~26「言語を設定する」「日時を設定する」

[日時設定の画面が表示された場合]

☞p.25~26「日時を設定する」

初期設定をやりなおしたい場合は、「日時を変更する」(p.135)、「表示言語を変更する」(p.138) をご覧ください。

# |言語を設定する

使用する言語を日本語に設定します。

- 1 十字キー (▶) を押す Language/言語 画面が表示されます。
- 2 十字キー(▲▼◀▶)で「日本語」を 選ぶ



# **3** OKボタンを押す

「日本語」を選ぶと「**心**」、「夏時間」が右図のように表示されます。OKボタンを押して、「日時を設定する」に進んでください。



# 日時を設定する

日付の表示スタイルと現在の日付、時刻を設定します。

1 十字キー (▲▼) を押して、日付の 表示スタイルを設定する



- 2 十字キー (▶) を押す 選択枠が「24h」に移動します。
- 3 十字キー (▲▼) を押して、「24h (24 時間表示)」または「12h (12時間表示)」を設定する
- 日時設定 表示スタイル 年/月/日 24h 日付 2005/ 1/ 1 時刻 0:00
- 4 十字キー(▶)を押す 選択枠が「西暦年」に移動します。
- 5 十字キー (▲▼) を押して、西暦年 を設定する

同様に「月」「日」を設定します。 続いて時刻欄を設定します。 手順3で「12h」を選択した場合は、時刻調 整に連動してAM/PMが切り替わります。



撮影できる状態になります。



1

- 日時の設定終了後、OKボタンを押すと、0秒にセットされます。
- 時報に合わせてOKボタンを押すと、秒単位まで正確な日時設定が行 えます。



- 初期設定の途中で MENU ボタンを押すと、それまで設定した内容が キャンセルされますが、撮影することはできます。この場合は、次回 電源を入れたときに再度、初期設定を行う画面が表示されます。
- ここで設定した内容は、設定後にメニュー操作で変更することができます。操作方法については、以下のページをご覧ください。

「言語」: 「表示言語を変更する」 (p.138)


「都市」「夏時間」:「ワールドタイムを設定する」(p.136)

「日時」:「日時を変更する」(p.135)

 「ビデオ出力方式」は、ここで設定した言語に連動して下記のように 自動的に設定されます。お使いになる地域の方式と異なる場合は、「ビ デオ出力方式を選択する」(p.139)の手順に従って変更してください。

言語	ビデオ出力
英語(English)	NTSC
フランス語(Français)	PAL
ドイツ語 (Deutsch)	PAL
スペイン語(Español)	PAL
イタリア語(Italiano)	PAL
スウェーデン語 (Svenska)	PAL
オランダ語 (Nederlands)	PAL
ロシア語(Русский)	PAL
韓国語(한국어)	NTSC
中国語・繁体字(中文繁體)	PAL
中国語・簡体字(中文简体)	PAL
日本語	NTSC

# 静止画を撮影する



最も簡単な静止画の撮影方法を説明します。ストロボは明るさに応じて自動的に発光します。

- 1 電源スイッチを押す
  - 電源がオンになります。
- 2 液晶モニターを確認する

液晶モニターの中央のフォーカスフレーム の中が、自動でピントが合う範囲です。 ズームボタンを押すと被写体の大きさが変

わります。

2005/ 5/24 12:00 フォーカスフレーム

P

[\*]

♠ : 被写体が大きく写ります。
♠♠ : 被写体が小さく写ります。



- QUICK ボタンを押すと、すべての撮影条件をカメラが自動設定する グリーンモードに切り替わります。グリーンモードでは、最も簡単に きれいな写真が撮れます。(すばやく簡単に撮影する™p.48)
- 3 シャッターボタンを半押しする

ピントが合うと、液晶モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。

4 シャッターボタンを全押しする

撮影した画像が液晶モニターに1秒間表示(クイックビュー)されます。撮影した画像はSDメモリーカード、または内蔵メモリーに保存されます(保存中はズームボタンの上の緑ランプと赤ランプが交互に点滅します)。

#### シャッターボタンの押しかた

シャッターボタンは「半押し」と「全押し」の2段階になっています。

#### 半押し

シャッターボタンを軽く押した状態です。ピント位置、露出がロック されます。シャッター速度、絞り値は、シャッターボタンを半押しし たときだけ表示されます。半押しのとき、液晶モニターやステータス ランプ、ストロボランプは次のような情報を表します。

#### 1. フォーカスフレーム

ピントが合うと緑色の枠が点灯します。ピントが合っていないとき は、枠が表示されません。

#### 2. ステータスランプとストロボランプ

	ステータスランプ(緑)	ストロボランプ(赤)
点灯	ピントが合っています	ストロボ発光表示
点滅	ピントが合っていません	ストロボ充電中

ストロボ充電中は撮影できません。

#### 全押し

シャッターボタンを下まで押した状態です。撮影が行われます。

#### 「ピント合わせの苦手な条件」

写したいものが下の例のような条件にある場合は、ピントが合わない ことがあります。こんなときはいったん撮りたいものと同じ距離にあ るものにピントを固定(シャッターボタン半押し)し、その後構図を撮 りたい位置に戻してジャッダーを切ります。 ・ 青空や白壁など極端にコントラストが低いもの

- 暗い場所、あるいは真っ暗なものなど、光の反射しにくい条件
- 細かい模様の場合
- 非常に速い速度で移動しているもの
- 遠近のものが同時に存在する場合
- 反射の強い光、強い逆光(周辺が特に明るい場合)


# クイックビュー

撮影直後に画像が表示される「クイックビュー」の表示時間は、初期 設定では1秒間に設定されています。クイックビュー表示中に 面ボタン を押すと、消去画面が表示されます。「消去」を選びOKボタンを押す と、その画像を消去することができます。(☞p.107)

また、クイックビュー表示中にOKボタンを押すと、「ボイスメモ」に より音声を録音することができます。(®p.98)

クイックビューの時間を設定する☞p.84

# 静止画を再生する



# 画像を再生する

静止画を再生します。

 撮影後に ■ 再生ボタンを押す 撮影した画像が液晶モニターに表示されます。



拡大して再生する∞p.100

# 前後の画像を再生する

静止画を前後に1枚ずつ送って再生します。

- 撮影後に ▶ 再生ボタンを押す 撮影した画像が液晶モニターに表示されます。
- 2 十字キー (◀▶) を押す
  - **●**®() 前のi

前の画像が表示されます。



次の画像が表示されます。

# 表示された画像を回転表示する

再生時に画像を回転表示できます。スライドショウ再生時にも回転表示されます。

# **1** 撮影後に **▶** 再生ボタンを押す

撮影した画像が液晶モニターに表示されます。

# 2 十字キー (▼) を押す

1回押すごとに、画像が時計回りに90°ずつ回転します。このとき MENU ボタンを押すと、回転せずに通常再生に戻ります。

# **3** OKボタンを押す

回転情報が記憶され、通常再生に戻ります。



#### 表示した画像を消去するには

画像表示中にQUICKボタンを押すと、消去画面が表示されます。十字キー(▲)を押して「消去」を選び、OKボタンを押すとこの画像を消去することができます。

もう一度 ▶ 再生ボタンを押すか、シャッターボタンを半押しすると、撮影できる状態に戻ります。






- 再生モードに切り替えると最後に撮影した画像が最初に表示されます。
- 液晶モニターに表示された画像は、ズームボタンで拡大して見ることができます(回転表示された画像を除く)。
- 画像が保存されていないときは、「画像・音声がありません」と表示されます。

拡大して再生する☞p.100

画像・動画・音声を消去する∞p.107

作



### 雷源スイッチを押す

電源ランプが緑色に点灯し、レンズが繰り出されて撮影モードで起動 します。

シャッターを押せばすぐに写真が撮れる状態です。

- ▶ 再生ボタンを押すと、レンズが前に出たまま保存されている写真を 見られる再生モードになります。
- ▶ 再生ボタンを2秒以上押し続けると、レンズが収納された再生モード になります。

#### 2 もう一度雷源スイッチを押す

電源がオフになります。

撮影モードと再生モードを切り替える™p.45

# 再生モードで電源をオンにする

### ▶ 再牛ボタンを押しながら、雷源スイッチを押す

電源ランプが緑色に点灯し、レンズは収納されたまま再生モードで起 動します。

- ▶ 再生ボタンを押すとレンズが繰り出され、撮影モードになります。
- 撮影モードで ▶ 再生ボタンを2秒以上押し続けるか、ボイスレコーディ ングモードで ▶ 再生ボタンを押すと、レンズが収納されたまま再生 モードになります。

静止画を再生する∞p.29

# ボイスレコーディングモードで電源をオンにする

カメラをボイスレコーダーとして利用できます。

ボイスレコーディングモードで起動するには、次の2通りの方法があり ます。

1 電源スイッチを2秒以上押す

> 電源ランプが赤色に点灯し、ボイスレコーディングモードで起動しま す。


1 OKボタンを押しながら、電源スイッチを押す

雷源ランプが赤色に点灯し、ボイスレコーディングモードで起動しま す。

• ▶ 再生ボタンを押すと、再生モードになります。

音声を録音する∞p.96

# ボタンの機能を使用する



# 撮影モード時

QUICK/ 面ボタン

最も簡単に撮影ができるグリーンモードに切り替えます。(☞p.48) 「□撮影」メニューの「QUICKボタン」で他の機能を割り当てることもできます。(☞p.88)

- ② ♣♠♠ / ♠ ズームボタン 被写体の大きさを変えます。(☞p.27)
- ③ **▶** 再生ボタン

再生モードに切り替えます。もう一度押すと撮影モードに戻ります。 (ﷺ)

④ 十字キー(◀▲▶)


被写体にピントを合わせる方法を次のように切り替えます。(☞p.70) (♥▶)マクロモード(☞p.70) スーパーマクロモード(☞p.70)

パンフォーカスモード (☞p.70) 遠景モード (☞p.70) マニュアルフォーカスモード (☞p.71)

AFエリア移動モード(☞p.72)

(③▲)セルフタイマー撮影、連続撮影、リモコン撮影を選びます。 (★ ◄)ストロボの発光方法を切り替えます。(☞p.73)

- ⑤ OK/ディスプレイボタン 液晶モニターに表示される情報を切り替えます。(☞p.45)
- ⑥ MODEボタン 撮影モードパレットを表示します。(☞p.42)



3

### 再生モード時

- QUICK/ 面ボタン
  - 再生中の画像を消去します。(☞p.107)
- ② ♣♣♠ / ♠ ズームボタン

1画面表示時に♠♠/☎を押すと9画像表示になります。♠/Q を押すと、前の表示に戻ります。(☞p.105)

1画面表示時に ∮/Q を押すと画像が拡大表示されます。 ♦♦♦/№ を押すと前の表示に戻ります。 (☞p.100)

③ **上**再生ボタン

撮影モードに切り替えます。ボイスレコーディングモード時に ▶ 再生ボタンを押して再生モードに入り、もう1度 ▶ 再生ボタンを押した場合、ボイスレコーディングモードに切り替わります。

- (4) 十字キー
  - 静止画再生時
  - (◀▶) 1画面表示時は、前後の画像を表示します。(☞p.29)
  - (▼) 1画面表示時は、画像を回転して表示します。(ISFp.30)
  - (▲▼ **◆** ▶) 拡大表示時は、表示範囲を移動します。(☞p.100) 9画面表示時には、画像を選択します。(☞p.105)

#### 動画再生時

- (▲) 動画・音声を再生/一時停止します。(☞p.102)
- (◀▶) 動画表示時は、コマ送り、コマ戻し、早送り、巻き戻しを します。(☞p.102)
- (▼) 再牛中の動画・音声を停止します。(☞p.102)

#### ボイスレコーディング再生時

- (▲) 再生を開始します。もう一度押すと、再生を一時停止します。
- (**◆**▶) 再生中は、次の動作をします。再生前は録音したファイルを選びます。

#### インデックスがない場合

再生中に(◀)を押すと約5秒戻ります。

再生中に(▶)を押すと約5秒進みます。

インデックスがある場合

再生中に(◀)を押すと前のインデックス位置から再生します。

再生中に(▶)を押すと次のインデックス位置から再生します。

# ⑤ OK/ディスプレイボタン


液晶モニターに表示される情報を切り替えます。(☞p.104) 9画面表示時は、1画面表示に戻ります。(☞p.105)

### ⑥ MODEボタン

再生モードパレットを表示します。(☞p.44)

#### (7) MENUボタン

「**△**撮影」「**¼**設定」のメニューを表示します。(☞p.37)



### ボイスレコーディングモード時

- ① シャッターボタン
  - ボタンを押すと録音を開始し、もう一度押すと録音を停止します。 1秒以上押し続けると、押している間だけ録音し、ボタンを離すと録音を 停止します。
- ② **▶再生ボタン** 再生モードに切り替えます。(☞p.31) もう一度押すとボイスレコーディングモードに戻ります。
- ③ **OK/ディスプレイボタン** 液晶モニターをオン/オフにします。
- ④ MENUボタン

録音中に押すと、録音中の音声にインデックスを付けることができます。 録音待機中に押すと「□撮影」メニュー、録音再生前に押すと「Ⅵ設定」 メニューを表示します。(☞p.37)

### メニューを操作する

MENUボタンを押すと、液晶モニターにメニューが表示されます。メニューを使用して、機能の設定や設定した内容の保存、カメラの設定変更などができます。

### メニューの操作方法

メニュー操作中は、液晶モニターにガイドが表示されます。

1 MENUボタンを押す

撮影モードでは「☎撮影」メニューが表示され、再生モードでは「¥↓ 設定」メニューが表示されます。

選択されている部分はハイライトで表示されます。

- 2 十字キー (◀▶) を押す メニュー画面が切り替わります。
- 3 十字キー (▲▼) で項目を選択する ハイライトが上下に移動します。
- 4 十字キー (▶) を押す ポップアップメニューまたは設定画面が表示されます。 ポップアップには、現在のカメラの条件で選べる設定が表示されます。
- 5 十字キー (▲▼) で設定を切り替える +字キー (▲▼) を押すたびに、設定が切り替わります。

#### 設定を保存して撮影をしたいとき

6 シャッターボタンを半押しする 設定が保存され、撮影できる状態になります。 全押しすると、写真が撮影されます。

#### 設定を保存して再生をしたいとき

6 ▶ 再生ボタンを押す

設定が保存され、再生できる状態になります。

### 6 OKボタンまたは十字キー(◀)を押す

設定が保存され、手順3に戻ります。

#### 変更を取り消してメニュー操作を続けたいとき

### 6 MENUボタンを押す

変更が取り消され、手順3に戻ります。

MENUボタンの機能は、画面によって異なります。ガイド表示を参照してください。

MENU 終了 : 現在の設定を保存してメニュー操作を終了し、元の画

面(撮影モード、または再生モード)に戻ります。

MENU 🍮 :現在の設定を保存して、手順1の画面に戻ります。

MENU 取消 : 現在の選択を保存しないでメニュー操作を終了し、手

順3の画面に戻ります。

# 注意

- ポップアップが表示されている状態でMENUボタンを押すと、設定が キャンセルされます。
- ポップアップが表示されている状態でOKボタン、MENUボタン、十字キー(◀)を押すと、項目選択画面に戻ります。
- メニュー画面を表示させてから1分間何も操作しないと、メニュー画面が終了します。

#### 操作の例







































# メニュー一覧

#### 「凸撮影」メニュー

- ○…設定の変更がすべて撮影動作に反映します。
- ×…設定の変更は無効です。メニュー画面上では設定を変更できますが、撮影の動作には反映されません。

項目		内容	初期設定	グリーン モード	動画 モード	その他の モード	参照
記録サイズ		画像の画素数が選べます。	5M	×	640×480 に固定	0	p.74
画	質	画像の圧縮率が選べます。	**	×	×	0	p.76
	フイト ランス	撮影時の光の状態に合わ せて色を調整します。	AWB (オート)	×	0	0	p.77
AF	エリア	オートフォーカスの対象 になる範囲を変更します。	〔 〕 (マルチ)	×	×	0	p.79
測力	光方式	露出を決定する測光方式 を設定します。	<b>⑥</b> (分割)	×	0	0	p.80
感	度	感度を設定します。	AUTO (オート)	×	×	0	p.81
露	出補正	- 2.0~+2.0の間で露出 を補正します。	±0.0	×	0	0	p.82
	早送り動 画	動画撮影のフレームレー トを設定します。	OFF (オフ)	×	0	×	p.68
動画	<b>♥</b> #	十字キー (▼) を1回押すだけで撮影モードから動画モードへ移行できるようにします。	□ (オフ)	×	0	0	p.55, p.69
	ジタル -ム	デジタルズーム撮影がで きます。	☑ (オン)	×	0	0	p.66
AF	補助光	AF補助光を使って撮影します。	☑ (オン)	×	×	0	p.83
	イック ュー	クイックビューの表示時 間を設定します。	1秒	×	×	0	p.84
ŧ-	ードメモリ	電源オフ時に撮影機能の 設定値をメモリします。	-	×	0	0	p.92
カラーモー ド		ラーモー 適用するカラーを選択し ます。		×	0	0	p.85
Fn設定		十字キー (▲▼ <b>∢</b> ▶) に 撮影機能を登録します。	_	×	0	0	p.86
QUICKボタ ン		QUICKボタンに機能を登 録します。	グリーン モード	×	0	0	p.88
シャープネス		シャープネスを設定します。	<b>二二</b> (標準)	×	0	0	p.89
彩	隻	彩度を設定します。	<b>二二</b> (標準)	×	0	0	p.90

項目	内容	初期設定	グリーン モード	動画 モード	その他の モード	参照
コントラスト	コントラストを設定します。	<b>二二</b> (標準)	×	0	0	p.91

# 「メム設定」メニュー

項目	内容	参照
フォーマット	SDメモリーカードまたは内蔵メモリーを初期化します。	p.132
サウンド	音量、起動音、シャッター音、操作音、セルフタイマー 音を設定します。	p.133
日時設定	日付・時刻、表示スタイルを設定します。	p.135
ワールドタイム	ワールドタイムを設定します。	p.136
Language/言語	メニューやメッセージを表示する言語を切り替えます。	p.138
USB接続	USB接続モードを変更します。	p.138
ビデオ出力	ビデオ出力方式を設定します。	p.139
LCD明るさ設定	液晶モニターの明るさを設定します。	p.139
クイック拡大	ズームボタンを一度操作するだけで、画面を指定倍率に 拡大できるように設定します。	p.101
クイック消去	オンに設定すると「消去」が選択された状態で消去画面 が表示されます。	p.108
スリープ	節電機能を設定します。	p.140
オートパワーオフ	自動的に電源が切れるようにします。	p.140
ガイド表示	オンに設定すると、撮影モード画面上で現在選択されているモード、十字キーの状態、QUICKボタンの内容を表示します。	p.141
リセット	設定を初期値に戻します。	p.141

MODEボタンを押すと、液晶モニターにモードパレットが表示されます。モードパレットを使用して、画像の編集やカメラの設定変更などができます。

### モードパレットの操作方法

モードパレット操作中は、液晶モニターにガイドが表示されます。

1 MODEボタンを押す

撮影モードでは撮影モードパレット、再生モードでは再生モードパレットが表示されます。

- 2 十字キー(▲▼ ◀▶)で使用したいモードを選ぶ
- **3** OKボタンを押す

各モードの画面が表示されます。

#### モードパレット一覧

#### 撮影モードパレット



アイコン	項目	内容	参照
P	プログラムモード	一般的な撮影に向いています。	p.49
<b>2</b> 9	夜景モード	夜景など暗いシーンを撮影します。	p.53
,22	動画モード	動画を撮影します。	p.54
)=(		付属のソフトでパノラマ写真を作成するため の画像を撮影します。	p.56

アイコン		項目	内容	参照
*		風景	風景写真をきれいに仕上げます。	
*		花	花の写真をきれいに仕上げます。	
•		ポートレート	人物写真をきれいに仕上げます。	
<b>9</b> 0	ピ	セルフポート レート	自分撮りやツーショット写真をきれいに仕上 げます。	
<u>- **</u> -	クェ	夕景	夕焼けや朝焼けの写真を美しく仕上げます。	
¥1	チャ	料理	テーブル上を見たままに鮮やかに仕上げます。	50
Q	Ì E	ペット	ペットの毛色を生かして写真をきれいに仕上げます。	p.50
	۱ ۲	テキスト	文字をくっきりときれいに撮影します。また、 お好みで白黒や反転に仕上げます。	
23		スポーツ	シャッター速度を速くして、被写体のブレを軽減します。	
<b>=</b> ₿		サーフ&スノー	砂浜や雪山などの背景の明るい場所での写真をきれいに仕上げます。	
Ø		ジタルエフェクト ード	ポスタリゼーション、ソフトフィルタ、スリムフィルタ、コメントスペースを設定して撮 影します。	p.58
USER	ュ-	ーザーモード	各種の機能を設定しておくと、電源を入れる たびにその設定で動作します。	p.61

### 再生モードパレット



アイコン	項目	内容	初期設定	参照
Þ	スライドショウ	保存された画像を連続で再生しま す。	3秒	p.106
<b>-</b>	リサイズ	画像のサイズと画質を変更します。	_	p.121
:::	トリミング	画像の一部をトリミングして、別の 画像として保存します。	_	p.123
<b>-</b> 830	画像・音声コピー	画像・音声を内蔵メモリーからSD メモリーカードへ、またはSDメモ リーカードから内蔵メモリーにコ ピーします。	1	p.129
0	カラーフィルタ	静止画にカラーフィルタ処理を行 います。	白黒	p.124
	明るさフィルタ	静止画の明るさをフィルタで調節 します。	Ī	p.125
3	動画編集	動画の編集をします。		p.126
Q	ボイスメモ録音	画像にボイスメモを付けます。	l	p.98
0-п	プロテクト	画像・音声を誤って消去しないようにプロテクトします。	_	p.110
DPOF	DPOF	DPOF対応プリンターやラボプリン トサービスでプリントするための 設定をします。		p.114
OPTIO	起動画面設定	起動画面を設定します。	Optio 画面	p.131

#### 撮影

### 撮影する

### モードを切り替える

撮影ができる状態を撮影モード、再生や消去ができる状態を再生モー ドといいます。

#### 撮影モードと再生モードを切り替える

- 撮影モードから再生モードへは、▶ 再生ボタンを押して切り替えま す、
- 再生モードから撮影モードへは、▶再生ボタンを押すか、シャッター ボタンを半押しして切り替えます。

### 撮影モード

グリーンモードはQUICKボタンで、その他の撮影モードは、モードパ レットで選択します。(☞p.42)


### 撮影情報を表示する

撮影モード時にOK/ディスプレイボタンを押すと、現在の撮影条件な どの表示(ディスプレイモード)が切り替わります。

#### 通常表示

電源をオンしたときの状態です。撮影情報を 表示します。

- 1 撮影モード
- 2 ストロボモード
- 3 ドライブモード 4 フォーカスモード
- 7 バッテリー残量表示 8 撮影可能残量
- 5 フォーカスフレーム 6 カード/内蔵メモリー
- 9 日時
- 10 絞り値
- 11 シャッター速度



明度分布を表示します。横軸は明るさ(左端 が最も暗く、右端が最も明るい)、縦軸はピ クセル数を表わします。

- **1** 記録サイズ
- 2 画質
- 3 ホワイトバランス 4 測光方式

5 感度


4

6 ヒストグラム

# 1 2 3 P 3 4 [\_] 1/160 F2.6 6 5 4

### グリッド表示

縦横3分割の位置にグリッドを表示します。撮 影時に使用すると、構図が決めやすくなりま す。



#### 情報表示なし

撮影情報を表示しません。


- オートフォーカス時には、フォーカスフレー ムが表示されます。
- 設定を変更したときは、数秒間、設定内容を 表示します。



液晶モニターの表示モードを保存する☞p.92


#### ヒストグラムについて

ヒストグラムとは、横軸に明るさ、縦軸にその明るさのピクセル数を積み上げたグラフ(明るさの分布図)です。 ヒストグラムを参照することで、撮影した画像がどの程度の明るさになって扱っているか、おおよその傾向をつかむができます。例えば、グラフの山がり、側に偏っているほど暗い画像になり、右側に偏っていれば明るい画像になります。



一般的に明暗差のバランスがとれた画像の場合、中央部になだらかな山のピークがきていることが多くなります。逆に明暗差が極端で、明るい部分と暗い部分のみで構成され、中間的な明るさの部分が少ない画像の場合、左右に山のピークができ、中央部分がくぼんだグラフになります。





### すばやく簡単に撮影する(グリーンモード)

シャッターボタンを押すだけですばやく簡単に撮影できるモードです。 ■ (グリーンモード) では、シャッター速度や絞り値などすべての設定をカメラが自動的に設定します。ズームボタンはユーザーが操作できます。

### 1 撮影モードでQUICKボタンを押す

撮影モードのどの状態からでもグリーン モードに切り替わります。

もう1回QUICKボタンを押すと、グリーンモードに入る前の撮影モードに戻ります。




- 2 シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニターのフォーカ スフレームが緑色に変わります。
- **3** シャッターボタンを全押しする 撮影されます。



- グリーンモードでカメラの電源を切ると、次回はグリーンモードで起動します。 グリーンモード専用の起動画面が表示されます。
- グリーンモードでMENUボタン、MODEボタン、OK/ディスプレイボタン、十字キー(▲▼)のいずれかを操作すると、液晶モニターに のが表示され、操作が無効であることを示します。

静止画を撮影する☞p.27



### 機能を設定して撮影する(プログラムモード)

□ (プログラムモード)では、シャッター速度と絞り値をカメラが自動的に設定して静止画を撮影します。ストロボの発光方式や連続撮影などその他の機能は自由に設定できます。


- 1 撮影モードでMODEボタンを押す モードパレットが表示されます。
- 2 十字キー(▲▼◀▶)で、P(プログラムモード)を選ぶ
- 3 OKボタンを押す
- 4 必要に応じて使用する機能を設定する

機能の設定のしかたは、「撮影のための機能を設定する」(p.70~91) をご覧ください。



- 5 シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。
- **6** シャッターボタンを全押しする 撮影されます。

静止画を撮影する☞p.27



### シーンに合わせた撮影をする(ピクチャーモード)

撮りたいシーンに合わせた設定で撮影します。ピクチャーモードには、 次の10のモードがあります。

//(0)	1000 [ 1,0000	6 7 0
<b>A</b>	風景	風景写真をきれいに仕上げます。
*	花	花の写真をきれいに仕上げます。
0	ポートレート	人物写真をきれいに仕上げます。
90	セルフポートレート	自分撮りやツーショット写真をきれいに仕上げます。
**	夕景	夕焼けや朝焼けの写真を美しく描写します。
¥1	料理	テーブル上を見たままに鮮やかに仕上げます。
ĘQ.	ペット	ペットの毛色を生かして写真をきれいに仕上げます。
	テキスト	文字をくっきりときれいに撮影します。また、お好みで 白黒や反転に仕上げます。
83	スポーツ	シャッター速度を速くして、被写体のブレを軽減します。
<b>=</b> 0	サーフ&スノー	砂浜や雪山などの背景の明るい場所での写真をきれいに 仕上げます。

- 1 撮影モードでMODEボタンを押す モードパレットが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼ ◀▶) で、撮影モードを選ぶ 例として (風景モード) を選択します。
- **3** OKボタンを押す
- 4 シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニターのフォーカ スフレームが緑色に変わります。
- 5 シャッターボタンを全押しする 撮影されます。





ピクチャーモード

OK 決定




ピクチャーモードでは、露出補正、彩度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランスが自動的に各モードの初期値に設定されます(設定値は変更することができます)。

#### ペットを撮影する(ペットモード)

ペットモードでは、ペットの毛色を活かしてきれいに写すことができます。撮りたいペットの毛色が白っぽいか、黒っぽいか、中間の色かでアイコンの色を選択してください。

- 1 撮影モードでMODEボタンを押す モードパレットが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼ ◀▶) で ੫ を選ぶ
- 3 OKボタンを押す ペット選択画面が表示されます。
- 4 十字キー (▲▼) で空 �� �� � � ♠ ◆ を選ぶ

ペットアイコンには犬柄と猫柄の2タイプ があります。



- 5 OKボタンを押す ペットモードが選択され、撮影できる状態 になります。
- 6 シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニターのフォーカ スフレームが緑色に変わります。
- 7 シャッターボタンを全押しする 撮影されます。



#### テキストを撮影する(テキストモード)

文字をくっきりと読みやすく撮影することができます。大事な書類を 画像にして保存するときやテキストの文字が小さくて読みにくいとき に便利です。

- 1 撮影モードでMODEボタンを押す モードパレットが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼ ◀▶) で 目を選ぶ
- 3 OKボタンを押す

テキスト選択画面が表示されます。

### 4 十字キー (▲▼) で △△△△を選ぶ

A	カラー	テキストを元の色をまま撮影します。
A	カラー反転	カラーが反転します。
A	白黒	テキストを白黒で撮影します。
A	白黒反転	白黒が反転するように撮影します。

**5** OKボタンを押す


テキストモードが選択され、撮影できる状態になります。

- 6 シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニターのフォーカ スフレームが緑色に変わります。
- 7 シャッターボタンを全押しする 撮影されます。



Χŧ

カラー反転、白黒、または白黒反転を選んだ場合、「**ロ**撮影」メニューの「カラーモード」で選択したカラーは反映されません。



### 暗いシーンを撮影する(夜景モード)

夜景など暗いシーンに適切な設定で、撮影します。


- 1 撮影モードでMODEボタンを押す モードパレットが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼ ◀▶) で、四 (夜景 モード) を選ぶ
- **3** OKボタンを押す
- 4 シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニターのフォーカ スフレームが緑色に変わります。
- **5** シャッターボタンを全押しする 撮影されます。



遅いシャッター速度(約1/4秒以下)での撮影では、撮影後に画像からノイズを取り除く機能が働くため、記録時間が長くなります。



暗いシーンでの撮影ではシャッター速度が遅くなりますので、手ぶれしないよう、カメラを三脚などに固定して撮影してください。



### 動画を撮影する(動画モード)

動画を撮影します。音声も同時に記録されます。

1 撮影モードでMODEボタンを押す モードパレットが表示されます。

2 十字キー(▲▼◀►)で、曾(動画 モード)を選ぶ



**3** OKボタンを押す

以下の撮影情報が液晶モニターに表示され、動画撮影が行える状態になります。

- **1** 動画モードアイコン **2** 発光禁止マーク
- 3 カード/内蔵メモリー 4 撮影可能時間
- 4 シャッターボタンを押す

撮影を開始します。ズームボタンで画像の 大きさを切り替えることができます。

♦ : 被写体が大きく写ります。
♦ : 被写体が小さく写ります。

5 シャッターボタンを押す

撮影を終了します。



#### シャッターボタンを押し続けて撮影する

シャッターボタンを1秒以上押し続けると、シャッターボタンを押し続けている時間だけ撮影されます。シャッターボタンから指を離すと撮影が終了します。

# 注意

- 動画モードでは、ストロボは発光しません。
- 動画モードでは、連続撮影はできません。
- 早送り動画がオンのときは、音声の記録はできません。
- 動画モードで設定できるフォーカスモードは、「パンフォーカスモード(通常設定/表示なし)」「遠景モード」「マニュアルフォーカスモード」のみです。
- 動画モードでは光学ズームとデジタルズームのいずれも使用できますが、撮影中はデジタルズームのみが使えます。

早送り動画を撮影する☞p.68


動画を再生する☞p.102

#### 十字キー (▼) で撮影モードから動画撮影モードに切り替えるには

十字キー (▼) を押すだけで、静止画撮影モードと動画撮影モードを切り替えられるように設定できます。

- 1 撮影モードでMENUボタンを押す
  - 「□撮影」メニューが表示されます
- 2 十字キー(▲▼)を押して「動画」を選ぶ
- 3 十字キー (▶) を押す
  - 動画画面が表示されます
- 4 十字キー (▲▼) で「√増」を選ぶ
- **5** 十字キー (◀▶) で ☑ (オン) /□ (オフ) を切り替える
- 6 シャッターボタンを半押しする

撮影できる状態になります



### パノラマ撮影をする(パノラマアシストモード)

付属のソフトウェア(ACDSee for PENTAX)を使って何枚かの写真を つなぎ合わせたパノラマ写真を簡単に作成することができます。パノ ラマアシストモードを選択すると、あとでパノラマ写真合成が行いや すいよう、画像の端と端が重なるように撮影することができます。

- 1 撮影モードでMODEボタンを押す モードパレットが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼◀▶) で、■■ (パノラマアシストモード) を選ぶ
- **3** OKボタンを押す
- 4 十字キーでつなげる方向を選ぶ
  - ▲画像を左につなぎます。
  - ▶画像を右につなぎます。
  - ▲画像を上につなぎます。
  - ▼画像を下につなぎます。

ここでは▶を選んだ場合について説明します。





### 5 1枚目の画像を撮影する

シャッターボタンを押すと1枚目の画像が 撮影され、1枚目の画像の右端が液晶モニ ターの左端に透過表示されます。



### 6 カメラを右に移動し2枚目の画像を 撮影する

実画像表示が左端の透過表示に重なるようにカメラを移動し、シャッターを切ります。 3枚目以降の画像も、手順5、6を繰り返して撮影します。



### **7** OKボタンを押す


手順4の画面に戻ります。



パノラマ撮影を中止するには、パノラマアシストモード以外のモードに 切り替えてください。



- パノラマ合成はカメラ本体ではできません。付属のソフトウェア (ACDSee for PENTAX、ACD photostitcher)を使用します。パノラマ合成については、別冊の「ACDSee for PENTAXユーザーズマニュアル」を参照してください。
- パノラマアシストモードでは、連続撮影はできません。



### デジタルエフェクトモードで撮影する

デジタルエフェクトには、塗り絵のような効果を出すポスタリゼーション、柔らかな描写効果を出すソフトフィルタ、スリム効果を出すスリムフィルタ、画面内にコメントの書き込みエリアを作るコメントスペースがあります。



デジタルエフェクト使用時には、デジタルズームを使用できません。

#### ポスタリゼーションを設定して撮影する

色の階調を減らし、塗り絵のような効果を出します。

- 1 撮影モードでMODEボタンを押す モードパレットが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼ ◀►) で、♂(デジタ ルエフェクトモード) を選ぶ
- **3 OKボタンを押す** デジタルエフェクト画面が表示されます。



- 4 十字キー(▲▼)で、☑(ポスタリゼーション)を選ぶ
- **5** OKボタンを押す
- 6 シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニターのフォーカ スフレームが緑色に変わります。
- **7** シャッターボタンを全押しする ポスタリゼーションで撮影されます。



#### ソフトフィルタを設定して撮影する

ソフトレンズを使用して撮影したような、柔らかな描写で撮影します。

- **4** 十字キー (▲▼) で、図 (ソフトフォーカスモード) を選ぶ
- **5** OKボタンを押す
- 6 シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニターのフォーカ スフレームが緑色に変わります。
- 7 シャッターボタンを全押しする ソフトフォーカスモードで撮影されます。



#### スリムフィルタを設定して撮影する

デジタルフィルタモードでスリムフィルタを選ぶと、スリム度を設定する画面が表示されます。

- 4 十字キー (▲▼) で、「■ (スリムフィルタ) を選ぶ 十字キー (◀▶) で、スリム度を設定する
  - -: 画像を横方向に最大 2 倍までひきのば します。
  - +: 画像を縦方向に最大 2 倍までひきのばします。
- **5** OKボタンを押す
- 6 シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニターのフォーカ スフレームが緑色に変わります。
- 7 シャッターボタンを全押しする スリムフィルタがかかった写真が、撮影されます。





写真の余白に手書きでコメントを入れられるように、余白を設定して 撮影します。余白のスタイルは4タイプから選べます。

### 4 十字キー (▲▼) で ■ ■ ■ ■ を 選ぶ

下側1/8をコメントスペースに設定
下側1/4をコメントスペースに設定
左側1/8をコメントスペースに設定
左側1/4をコメントスペースに設定



4

**5** OKボタンを押す


コメントスペースが選択され、撮影できる 状態になります。

- 6 シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニターのフォーカ スフレームが緑色に変わります。
- 7 シャッターボタンを全押しする 余白付きの写真が撮影されます。



XE


AFエリア移動モードをコメントスペースと合わせて使用する場合、AFエリア (測距点) の移動先がコメントスペース作成エリアと重ならないようにお使いください。(☞p.72)



### 機能を自由に設定して撮影する(ユーザーモード)

ユーザーモードでは、あらかじめユーザーモードに登録しておいた機 能や設定で撮影をすることができます。

- 1 撮影モードでMODEボタンを押す モードパレットが表示されます。
- 2 十字キー(▲▼◀►)でUSER(ユーザー モード)を選ぶ



- **3** OKボタンを押す
- **4** シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニターのフォーカ スフレームが緑色に変わります。
- 5 シャッターボタンを全押しする 撮影されます。



ユーザーモードに機能を登録する☞p.94

### セルフタイマーを使って撮影する

シャッターボタンを押してから、10秒後、または2秒後に撮影します。

- **1** 撮影モードで十字キー (▲) を押して、液晶モニターに ⊗ または <sup>3</sup>√® を表示させる
- 2 シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。
- 3 シャッターボタンを全押しする
  - め セルフタイマーが起動し、セルフタイマーランプが約7秒間点灯します。セルフタイマーランプが点滅をはじめてから約3秒後に撮影されます。
  - 宝 セルフタイマーが起動し、セルフタイマーランプが点滅をはじめてから約2秒後に撮影されます。





4


セルフタイマー作動中に構図を変えると、ピントが合わなくなります。



- セルフタイマー作動中に、液晶モニターにカウントダウンが表示されます。
- カウントダウン表示中に MENU ボタンなどいずれかのボタンを押すと、セルフタイマーは解除されます。

セルフポートレートを撮影する☞p.50

こんなときには「ピントが合わない」 ☞ p.147



### リモコンを使って操作する(別売)

ドライブモードをリモコン撮影に切り替え、リモートコントロールEまたはF(別売)を使って撮影が可能です。

#### リモコンを使って撮影する

1 撮影モードで十字キー(▲)を押して、液晶モニターに is または i を表示させる

セルフタイマーランプがゆっくり点滅し、 リモコンで撮影できる状態になります。



- 2 リモコンのシャッターボタンを押す
  - ẫs セルフタイマーランプが速く点滅し、約3秒後に撮影されます。 鸁 まぐに提駆されます。
  - ⅰ すぐに撮影されます。



セルフタイマーランプの点滅中に構図を変えると、ピントが合わなくなります。

#### リモコンを使ってズームを変更する

リモートコントロールE(別売)では、シャッターボタンによる撮影のほか、ズームボタンを使ってズーム倍率を変えることができます。

- 1 撮影モードで十字キー(▲)を押して、液晶モニターに iss または i を表示させる
  - isでもiでも動作は同じです。
- **2** リモコンのズームボタンを押す 押すたびにズーム位置が望遠、中間、広角の3段階で切り替わります。




フォーカスモードがスーパーマクロモードに設定されているときは、 ズームボタンを押してもズーム位置は変わりません。



- 本体のボタンは、通常と同じように操作できます。
- リモコンの届く距離は、カメラ正面から約4m程度です。
- リモコンを使ってズームを変更できるのは、光学ズーム域のみです。 デジタルズーム域は使えません。

#### リモコン用電池の寿命

リモコンからカメラへ約30,000回信号を送信することができます。電 池の交換は最寄りのペンタックスお客様窓口にご相談ください。(交換 は有料になります)



### 連続して撮影する(連続撮影)

ドライブモードを連続撮影に切り替えます。シャッターボタンを押している間、連続して撮影できます。

1 撮影モードで十字キー(▲)を押して液晶モニターに□を表示させる




- 2 シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。
- 3 シャッターボタンを全押しする シャッターボタンを押している間、連続して撮影されます。 シャッターボタンを離すと、撮影が終了します。



- SDメモリーカードまたは内蔵メモリーの容量がいっぱいになるまで、連続撮影できます。
- 連続撮影の間隔は、記録サイズや画質の設定によって異なります。



- 連続撮影では、ストロボは発光しません。
- 動画モード、パノラマアシストモードでは、連続撮影はできません。
- ピント、露出、ホワイトバランスは1枚目で固定されます。



### ズームを使って被写体の大きさを変える

撮影する範囲の望遠/広角を調整し、被写体の大きさを変えて撮影できます。


### 1 撮影モードでズームボタンを押す

・望遠:被写体が大きく写ります。

◆◆◆ 広急:被写体が小さく写ります。

♦♦♦ 広角:被写体が小さく写ります。

デジタルズーム機能がオフのときは、3倍までの光学ズーム撮影となります。デジタルズーム機能がオンのときは、被写体をさらに最大12倍相当まで拡大して撮影できます。



デジタルズーム時

設定したズーム位置を保存する☞p.92



動画撮影中は光学ズームは使用できません。

#### デジタルズーム機能を設定する

初期設定では、デジタルズームは ☞ (オン) に設定されています。光 学ズーム領域だけを使って撮影したい場合は、□(オフ)に設定します。


- 1 撮影モードでMENUボタンを押す 「□撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼) を押して「デジタ ルズーム」を選ぶ
- 3 十字キー(◀▶)で☑ (オン)/□(オフ)を切り替える
- **4** シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。





デジタルエフェクト使用時には、デジタルズームは使用できません。

デジタルズーム機能のオン/オフを保存する☞p.92



### 早送り動画を撮影する

早送り動画を設定すると、動画撮影の際のフレームレート(1秒間に撮るコマ数)を少なくして動画を撮影します。撮影した動画を再生すると、被写体が早送りされているように見えます。

- 1 動画撮影モードでMENUボタンを押す 「□撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼) を押して「動画」を選ぶ
- 3 十字キー (▶) を押す 動画画面が表示されます。
- 4 十字キー(▲▼)で「早送り動画」を選ぶ
- 5 十字キー (▶) を押す

ポップアップが表示されます。

十字キー(▲▼)で、早送り倍率を 切り替える

「OFF」「x2」「x5」「x10」「x20」から選択できます。

- 6 シャッターボタンを半押しする 早送り動画撮影ができる状態になります。
- 7 シャッターボタンを全押しする 早送り動画撮影を開始します。 液晶モニターには、早送りの設定が表示されます。
- 8 シャッターボタンを全押しする 動画撮影を終了します。







- OFF (×1) は通常の動画設定です(毎秒約30フレーム)。×2、×5 と選ぶごとに1秒間に撮影される回数は1/2、1/5と減少していきます。
- 動画再生は常に毎秒約30フレームですので、×2で撮影したものは2 倍に、×5で撮影したものは5倍の速さで早送り再生されるように見 えます。
- 音声は録音されません。

#### 撮影モードから動画撮影モードへの切り替え設定をする


十字キー (▼) を1回押すだけで、静止画撮影モードから動画撮影モードへ移行するための設定を行います。

- 4 十字キー (▲▼) で「▽ 増」を選ぶ
- 5 十字キー (◀▶) で☑ (オン) /□ (オフ) を切り替える
- **6** シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。



初期設定では、□(オフ)に設定されています。

動画を撮影する☞p.54



### フォーカスの設定を変える

#### フォーカスモード

(表示 なし)	オートフォーカス モード	シャッターボタンを半押ししたときにAFエリアにあるものに、ピントを合わせます。被写体までの距離が40cm以上のときに使用します。
*	マクロモード	被写体までの距離が約18cm〜50cmのときに使用します。シャッターボタンを半押ししたときにAFエリアにあるものに、ピントを合わせます。
se	スーパーマクロモー ド	被写体までの距離が約6cm~20cmのときに使用します。シャッターボタンを半押ししたときにAFエリアにあるものに、ピントを合わせます。
PF	パンフォーカスモー ド	被写体までの距離がワイドで約1.5m以上、テレで約5m以上のときに使用します。近くから無遠限までピントが合っている状態です。近くの被写体と遠くの景色を一緒に撮るときや、被写体にフォーカスが合わせにくいときに使います。
<b>A</b>	遠景モード	遠くにあるものを撮影するときに使用します。
MF	マニュアルフォーカ スモード	手動でピントを合わせます。
<b>.</b>	AF エリア移動モー ド	オートフォーカスの対象となる範囲(AFエリア)の位置を変更します。

#### フォーカスモードを保存する☞p.92

### 1 撮影モードで十字キー(▶)を押す

押すたびにフォーカスモードが切り替わり、アイコンが液晶モニター に表示されます。

設定したフォーカスモードで撮影できる状態になります。



### AF補助光について

- 暗いところでオートフォーカス撮影(ピント合わせ動作)を行うと、 被写体に対してAF補助光が照射されることがあります。
- 本製品のAF補助光は、LEDに関する安全基準(IEC60825-1)クラス 1に適合しています。AF補助光を直接見ても安全上の問題はありませんが、多少まぶしく感じますので、発光部を至近距離から直接のぞきこむことはしないでください。



- フォーカスモードの初期値は「オートフォーカスモード」です。
- 「スーパーマクロモード」では、ズームが中間位置に固定され、デジタルズームのみ使用できます。
- 動画モード(ISF).54)では、「パンフォーカスモード(通常設定/表示なし)」「遠景モード」「マニュアルフォーカスモード」のみになります。

### マニュアルでフォーカスを設定する

MF(マニュアルフォーカスモード)に設定すると、ピント調節時、画面中央部が液晶モニターいっぱいに拡大表示されます。十字キー(▲▼)を押すと、液晶モニターにインジケータが表示されます。これを目安に、十字キー(▲▼)で画面のピントを合わせます。



) 遠くにピントが合います。



近くにピントが合います。



インジケータ

フォーカス位置が決まり、OKボタンを押すとフォーカス位置が確定され、通常の撮影画面に切り替わります。

再度OKボタンを押すと、確定したフォーカス 位置を変更できます。





設定しているときに、十字キー(▲▼)を押し続けると、速くピント合わせができます。

再度OKボタンを押します。

AFエリア移動モードでは、フォーカスフレームを移動させてピントの 合う位置を変更することができます。


- 1 ■(AFエリア移動モード)で十字キー(▲▼◀▶)を押す [](AFエリア)が移動します
- 2 シャッターボタンを半押しする AFエリアが確定します。確定したAFエリアの位置を変更するには、

こんなときは「ピントが合わない」 SED.147

4



AFエリア移動モードをコメントスペースと合わせて使用する場合、AF エリア (測距点) の移動先がコメントスペース作成エリアと重ならない ようにお使いください。(p.60)



# <u>ストロボの発光方法</u>を選択する

### ストロボの発光方法

(表示なし)	オート	暗いときや逆光のときにストロボを発光します。
•	発光禁止	暗いときや逆光のときでも発光しません。夕景撮影やストロボの使えない場所 (美術館など) での撮影にご利用ください。
4	強制発光	明るさにかかわらず、常にストロボを発光します。
® <sub>A</sub>	オート+赤目軽減	ストロボの光が目に反射して、赤く写るのを軽減し ます。自動的にストロボを発光します。
®4	強制発光+赤目軽減	ストロボの光が目に反射して、赤く写るのを軽減 します。 常にストロボを発光します。



- 撮影モードが増(動画モード)にセットされているか、連続撮影または遠景モードに設定されているときは、常に発光禁止になります。
- ストロボ発光の際、2回プリ発光(予備発光:人の目には1回の発光に見えます)した後、最後の発光で撮影を行います(赤目軽減機能を使用した場合は、プリ発光と最後の発光の間隔が長くなります)。

### 1 撮影モードで十字キー(◀)を押す

押すたびに発光方法が切り替わり、液晶モニターにアイコン表示されます。


設定したストロボ発光方法で撮影ができる状態になります。

ステータスランプとストロボランプの状態☞p.28

ストロボ発光方法を保存する☞p.92



- 「マクロモード」や「スーパーマクロモード」でストロボを使用すると、画像が白トビ(露出オーバー)になることがあります。
- 「夜景モード」でストロボを使用すると、暗いシーンではシャッター 速度が遅くなりますので、手ぶれしないようカメラを三脚などに固定 して撮影してください。



# **|記録サイズを選択する**

画像の記録画素数を「5M」「4M」「3M」「2M」「1024」「640」から選択します。

画素数が多くなるほど、画像が大きくなり容量も増えます。また、画像の容量は画質の設定(☞p.76)によっても異なります。

### 記録サイズ

5M (2560×1920)	<b>A</b>	フォトプリントなどの高画質印刷、A4以上の大判プリン
4M (2304×1728)	-,	ト、画像編集・加工など
3M (2048×1536)	きれい	
2M (1600×1200)		
1024 (1024×768)	鮮明	はがきサイズプリント
640 (640×480)		ホームページ掲載、電子メール添付など

- 1 撮影モードでMENUボタンを押す
  - 「□撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼) を押して「記録サイズ」を選ぶ
- 3 十字キー (▶) を押す ポップアップが表示されます。




# 4 十字キー(▲▼)で記録サイズを切り替える

- 5 シャッターボタンを半押しする 撮影ができる状態になります。



- •「グリーンモード」では「5M」に固定されます。
- •「動画モード」では「640×480」に固定されます。
- 記録サイズを大きくすると、プリントしたときに、より鮮明な画像が得られます。
- 記録サイズの設定は、電源をオフにしても保持されます。

記録サイズと画質☞p.23



### 画質を選択する

画像の圧縮率が選べます。

★の数が多いほど、画像はきれいになり容量が増えます。なお、画像の容量は、記録サイズの設定 (☞p.74) によっても異なります。

### 画質

***		圧縮率が最も低く、写真用のプリントなどに適しています。
**	ファイン	圧縮率が標準で、パソコンの画面で画像を見るときに適し ています。
*	エコノミー	圧縮率が最も高く、電子メールへの添付やホームページ作成用に適しています。

- 1 撮影モードでMENUボタンを押す
  - 「▲撮影」メニューが表示されます。
- 十字キー (▲▼) を押して「画質」を 選ぶ
- 3 十字キー (▶) を押す ポップアップが表示されます。
- 4 十字キー(▲▼)で画質を切り替える
- 5 シャッターボタンを半押しする。


撮影ができる状態になります。







- 画質の設定は、電源をオフにしても保持されます。
- •「グリーンモード」では「★★ (ファイン)」に固定されます。



### ホワイトバランスを調整する

撮影時の光の状態に応じて色合いを調整する方法を選択します。オートではカメラが自動的に調整し、自然な色合いで撮影します。マニュアルでは白く写したいものを基準として、撮影者が調整値を決定できます。また、天候や照明の種類に合わせてその他のホワイトバランスを選び、本来の色合いで撮影することもできます。

### ホワイトバランス

AWB	オート	調整をカメラにまかせます。
*	太陽光	太陽の下で撮影するときに設定します。
<b>(1)</b>	曇天	曇天で撮影するときに設定します。
ΔL	日陰	日陰で撮影するときに設定します。
<i></i> .⊹	白熱灯	電球など白熱灯で照明されたものを撮影するときに設定します。
₩NW	蛍光灯(昼白色 &白色)	昼白色蛍光灯、白色蛍光灯のもとで撮影するときに設定します。
₩ D	蛍光灯 (昼光色)	昼光色蛍光灯のもとで撮影するときに設定します。
Д	マニュアル	手動で調整して撮影するときに設定します。

- 1 撮影モードでMENUボタンを押す
  - 「▲撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼) を押して「ホワイトバランス」を選ぶ

4

- 3 十字キー (►) を押す ホワイトバランス選択画面が表示されます。
- 4 十字キー (▲▼ ◀▶) で設定を選ぶ



ホワイトバランス

5 シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。

ホワイトバランスを保存する☞p.92


### マニュアルで設定する

あらかじめ、白い紙などホワイトバランスの調整に用いる素材を用意 しておきます。

- 1 「ホワイトバランス」選択画面で
   □ (マニュアル)を選ぶ
- 2 ホワイトバランスの調整に用いる素材(白い紙など)にレンズを向け、液晶モニターいっぱいに表示されるよう、カメラを構える



- 3 シャッターボタンを全押しする ホワイトバランスが自動的に調整されます。 ホワイトバランスが自動調整されると、液晶モニターに「完了」と表示されます。
- **4 OKボタンを押す** 今行った設定が保存され、「**□**撮影」メニューに戻ります。
- 5 シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。



# オートフォーカス範囲を設定する

オートフォーカスの対象となる範囲(AFエリア)を設定します。

### AFエリア

[ ]	マルチ	画面中央部の広範囲(AFエリア枠内)を測距し、一番近いものにピントを合わせます。
[]	スポット	測距する範囲(AFエリア枠)を絞り込み、特定の被写体にピントを合わせやすくします。

- 1 撮影モードでMENUボタンを押す
  - 「□撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼) を押して「AFエリア」を選ぶ
- **3 十字キー(▶)を押す** ポップアップが表示されます。
- 4 十字キー(▲▼)でAFエリアを切り 替える
- 5 シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。



AFエリアの設定を保存する☞p.92

# 測光方式を設定する

画面のどの部分で明るさを測り、露出を決定するのかを設定します。

### 測光方式

4 撮影

0	分割	画面全体をきめ細かく測光して露出を決定します。
0	中央部重点	画面中央を重点的に測光して露出を決定します。
•	スポット	画面の中央のみを測光して露出を決定します。

- 1 撮影モードでMENUボタンを押す 「□撮影」メニューが表示されます。
- 十字キー (▲▼) を押して「測光方式」を選ぶ
- **3 十字キー (▶) を押す** ポップアップが表示されます。


- 4 十字キー (▲▼) で測光方式を選ぶ5 シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。



Χŧ

スポット測光 □では、AFエリア移動に連動して測光ポイントが移動します。(☞p.72)

測光方式を保存する☞p.92



# 感度を設定する

撮影する場所の明るさに応じて、感度を設定します。

### 感度


AUTO	80~200の範囲で自動的に設定されます。(オート)
80	• 感度が低い (数字が小さい) ほど、ノイズの少ないシャープな画像が
100	得られます。暗い場所ではシャッター速度が遅くなります。
200	• 感度が高い(数字が大きい)ほど、暗い場所でもシャッター速度を速くできます。画像にはノイズが増えます。
400	1 \ しこより。 四隊にはノイスが増んより。

- **1** 撮影モードでMENUボタンを押す
  - 「▲撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼) を押して「感度」を 選ぶ
- **3 十字キー(▶)を押す** ポップアップが表示されます。
- 4 十字キー (▲▼) で感度を選ぶ5 シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。





感度を保存する☞p.92




### 露出を補正する

撮影する画像全体の明るさを調整します。

意図的に露出をオーバー (明るく) やアンダー (暗く) にして撮影する際に利用します。

- **1** 撮影モードでMENUボタンを押す 「**ロ**撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼)を押して「露出補 正」を選ぶ
- 3 十字キー(◀▶)で露出補正量を選ぶ 明るくする場合は+側に、暗くする場合は -側に設定します。

露出補正の値は、-2.0EV~+2.0EVの範囲 を1/3EV単位で選択できます。




4 シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。



露出補正中は、測光方式が中央部重点、あるいはスポットになります。

露出補正値を保存する歐p.92



### AF補助光を設定する

補助光を設定して、被写体が暗く、オートフォーカスが正確に作動しない環境でピントを合わせやすくします。

- 1 撮影モードでMENUボタンを押す
  - 「✿撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー(▲▼)を押して「AF補助光」を選ぶ
- 3 十字キー (◀▶) を押して ☑ (オン)/□ (オフ) を切り替える
- **4** シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。




# 注意

本製品のAF補助光は、LEDに関する安全基準(IEC60825-1)クラス1 に適合しています。AF補助光を直接見ても安全上の問題はありません が、多少まぶしく感じますので、発光部を至近距離から直接のぞきこむ ことはしないでください。



撮影モードが増(動画モード)、 <sup>○</sup>▲ (風景モード)、 <sup>→</sup>
、 (夕景モード) にセットされているか、フォーカスモードがパンフォーカス、遠景、マニュアルフォーカス、AFエリア移動に設定されているときは、AF補助 光は発光しません。



# クイックビューの時間を設定する

クイックビュー(撮影直後の画像表示)の表示時間をOFF(表示しない)、0.5秒、1秒、3秒、5秒から選択します。

- 1 撮影モードでMENUボタンを押す
  - 「▲撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー(▲▼)で「クイックビュー」 を選ぶ
- 3 十字キー (▶) を押す ポップアップが表示されます。


- □撮影 露出補正 ±0.0 動画 デジタルズーム ☑ AF補助光 ☑ クイックビュー▶1秒 モードメモリ
- 4 十字キー (▲▼) で表示時間を選ぶ5 シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。





クイックビューの設定は、電源をオフにしても保持されます。

4



# 色彩を設定<u>する(カラーモード)</u>

画像の色彩をフルカラー、白黒、セピアから選択します。


- **1** 撮影モードでMENUボタンを押す 「□撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼) を押して「カラー モード」を選ぶ
- 3 十字キー (▶) を押す ポップアップが表示されます。
- 4 十字キー (▲▼) でカラーを選ぶ
- 5 シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。








- 静止画でも動画でもカラーモードを設定できます。
- ピクチャーモードを設定した場合、ここで選択したカラーモードを ベースにピクチャーモードが反映されます。



# よく使う機能を設定する(Fn設定)

よく使う機能を十字キーに登録します。撮影時や再生時にメニューを表示しなくても、十字キーを押すことで直接機能を設定することができます。

- **1** 撮影モードでMENUボタンを押す
  - 「▲撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー(▲▼)を押して「Fn設定」を選ぶ
- 3 十字キー (▶) を押す Fn設定画面が表示されます。



- 4 十字キー (▲▼) で登録するキーを 選ぶ
- **5 十字キー(▶)を押す** ポップアップが表示されます。



- 6 十字キー(▲▼)で登録する機能を 選ぶ
- **7** OKボタンを押す
- 8 シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。






この機能はQUICKボタンにFn設定を割り当てたときにのみ有効です。



- 初期設定では、▲に記録サイズ、▼に露出補正、◀にホワイトバランス、▶にISO感度が登録されています。
- 各キーに登録することができる機能はひとつのみです。
- 登録できるのは記録サイズ、画質、ホワイトバランス、AFエリア、測 光方式、感度、露出補正、シャープネス、彩度、コントラスト、オフ の11種類です。

4



### QUICKボタンを設定する

QUICKボタンに機能を登録します。QUICKボタンを押すだけで登録されている機能に切り替わります。


### 機能を登録する

- 1 撮影モードでMENUボタンを押す
  - 「□撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼) を押して「QUICKボタン」を選ぶ
- **3 十字キー (▶) を押す** ポップアップが表示されます。
- 4 十字キー(▲▼)で登録する機能を 選ぶ
- 5 シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。





- 初期設定では、最も簡単に撮影できるグリーンモード(■)が登録されています。
- QUICKボタンには、グリーンモード (p.48)、撮影設定クリア (p.95)、 Fn設定 (p.86) の3項目から1つだけを登録できます。



# シャープネスを設<u>定する</u>

画像の輪郭をハードまたはソフトにします。

- **1** 撮影モードでMENUボタンを押す 「□撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼) を押して「シャー プネス」を選ぶ
- 3 十字キー(◀▶)で「シャープネス」を切り替えるー側が弱、+側が強になります。
- **4** シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。





シャープネスの設定は、電源をオフにしても保持されます。

# 彩度を設定する


色の鮮やかさを設定します。

- 4 **1 撮影モードでMENUボタンを押す**「□撮影」メニューが表示されます。
  - 2 十字キー(▲▼)を押して「彩度」 を選ぶ
  - 3 十字キー(◀▶)で「彩度」を切り 替える
    - ー側が彩度が弱く、+側が彩度が強くなります。
  - **4** シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。





彩度の設定は、電源をオフにしても保持されます。



# コントラストを設定する

画像内の明暗差を設定します。

- **1** 撮影モードでMENUボタンを押す 「□撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼) を押して「コントラスト」を選ぶ
- 3 十字キー(◀▶)で「コントラスト」 を切り替える

-側がコントラストが弱く、+側がコントラストが強くなります。

**4** シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。





コントラストの設定は、電源をオフにしても保持されます。

# メニュー項目を保存する(モードメモリ)


電源をオフにする際に、撮影のために設定した値を保存するかどうかを 選びます。☑ を選ぶと、電源オフ直前の設定状態をメモリします。□を 選ぶと、電源をオフにしたときに初期設定に戻ります。

項目	内容の登録方法	初期設定
ストロボ	★ボタンで設定したストロボの発光方法を保存します。	₹
ドライブモード	撮影中に十字キー(▲)で選んだドライブモード(心回など)を保存します。	
フォーカスモード	■ボタンで設定したフォーカスモードを保存します。	
ズーム位置	ズームボタンで設定した光学ズーム位置を保存します。	
MF位置	マニュアルフォーカスの位置を保存します。	
ホワイトバランス	「 <b>ロ</b> 撮影」メニューの「ホワイトバランス」での設定を 保存します。	
AFエリア	「 <b>△</b> 撮影」メニューの「AFエリア」での設定(マルチ /スポット)を保存します。	
測光方式	「 <b>△</b> 撮影」メニューの「測光方式」で設定した測光方式 を保存します。	
感度	「 <b>△</b> 撮影」メニューの「感度」で設定した値を保存します。	
露出補正	「 <b>血</b> 撮影」メニューの「露出補正」で設定した露出補正 値を保存します。	
デジタルズーム	「 <b>ロ</b> 撮影」メニューの「デジタルズーム」での設定(オン/オフ)を保存します。	<b>₽</b>
ディスプレイ	液晶モニターの表示モードを保存します。	
ファイルNo.	ファイル番号を保存します。SDメモリーカードを入れ替えた場合でも連番でファイル名を作成します。	<b>₽</b>



- 「モードメモリ」に含まれないメニュー項目は、電源をオフにした後 も、各機能のメニュー画面で設定された値が保持されます。
- デジタルズーム領域で設定したズーム位置は、「モードメモリ」の「ズーム位置」をオンにしても保存されません。

- **1** 撮影モードでMENUボタンを押す 「**ロ**撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼) を押して「モード メモリ」を選ぶ
- 3 十字キー (▶) を押す 「モードメモリ」メニューが表示されます。
- 4 十字キー(▲▼)で項目を選ぶ
- 5 十字キー(◀▶)で ☑ (オン) / □ (オフ) を切り替える
- **6** シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。



# ユーザーモードに機能を登録する

撮影モードをUSERに合わせて撮影のための機能を設定すると、設定した 撮影機能がユーザーモードに登録されます。

### ユーザーモードに登録できる機能

ユーザーモードに登録できる項目	初期設定	参照
ストロボモード	オート	p.73
ドライブ	一枚撮影	p.62
フォーカスモード	通常AF	p.70
ズーム位置	ワイド端	p.66
MF位置	無限遠	p.71
AFエリア移動の位置	中央	p.72
撮影情報の表示	標準	p.45
記録サイズ	5M	p.74
画質	**	p.76
ホワイトバランス	AWB(オート)	p.77
AFエリア	[](マルチ)	p.79
測光方式	◎(分割)	p.80
感度	AUTO (オート)	p.81
シャープネス	<b>■■</b> (標準)	p.89
彩度	<b>二二</b> (標準)	p.90
コントラスト	<b>===</b> (標準)	p.91
露出補正	± 0.0	p.82
AF補助光	☞ (オン)	p.83
カラーモード	フルカラー	p.85



ユーザーモードと他の撮影モードで各設定項目の内容は独立して記憶されます。これらの設定内容は、「Mi設定」メニューの「リセット」を選択、あるいはQUICKボタンで撮影設定をクリアするまで保持されます。

# 撮影機能を初期設定に戻す

撮影機能の設定をすべて初期設定に戻します。

初期設定に戻るのは「**△**撮影」メニューのすべての項目およびストロボ、ドライブ、フォーカス、ディスプレイ表示の設定です。

撮影メニューの詳細は、「メニュー一覧」(p.40) をご覧ください。

# **1** 撮影モードでQUICKボタンを押す

「撮影時の設定をクリアしますか?」というメッセージが表示されます。

- 2 十字キー (▲▼)を押し、「クリア」 を選ぶ
- **3** OKボタンを押す


撮影機能がすべて初期設定に戻り、撮影 モードに戻ります。





- ユーザーモードに登録した設定も初期設定に戻ります。
- QUICK ボタンに別の機能を割り当てているときは、この機能は使えません。(☞p.88)

音声を記録します。SDメモリーカードの空き容量に応じて、録音できる時間が表示されます。



1 電源スイッチを2秒以上押す または、OKボタンを押しながら、電 源スイッチを押す

> 電源ランプが赤色に点灯します。 液晶モニターに録音可能な時間が表示され ます。



2 録音時間

2 シャッターボタンを押す

録音が開始されます。録音中は、ストロボランプが点灯します。 シャッターボタンを1秒以上押し続けると、押している間だけ録音され、シャッターボタンを離すと録音を停止します。

[\*]01:30:22

SHUTTER REC スター

00:00:00

•

3 シャッターボタンを押す

録音が終了します。残り録音可能時間が表示されます。

4 電源を切ってボイスレコーディングモードを終了する



- 電源スイッチを押したとき、レンズがいったん前に出ますが、すぐに収納されます。その後、ボイスレコーディングモードになります。
- 音声はモノラルのWAVEファイルで記録されます。
- マイクはカメラ前面に付いています。最適な状況で録音できるよう に、カメラの向きを調整してください。
- 録音中にMENUボタンを押すと、録音中の音声にインデックスを付ける ことができます。


5

録音・再生

5

# 音声を再生する

ボイスレコーディングモードで録音した音声を再生します。



- 1 ボイスレコーディングモードで、▶ 再生ボタンを押す
- 2 十字キー(◀▶)で再生したい音声を選ぶ
- 3 十字キー(▲)を押す

再生を開始します。

• 再生中にできる操作

十字キー(▲)

一時停止する再開するときはもう一度押す

インデックスがない場合

十字キー(◀)

合 約5秒前に戻る

十字キー(▶) 約5秒先に送る

インデックスがある場合

十字キー(◀) 前のインデックス位置から再生 十字キー(▶) 次のインデックス位置から再生

ズームボタン (♠) 音量を大きくする ズームボタン (♠♠) 音量を小さくする

- **4 十字キー (▼) を押す** 再生を停止します。
- 5 ▶ 再生ボタンを押す

ボイスレコーディングモードに切り替わります。




撮影モードから再生モードに入ったときは、手順5で撮影モードに切り替わります。続けて録音するときは、いったん電源をオフにして、もう一度ボイスレコーディングモードで起動してください。(☞p.32)



ファイルの総録音時間

5 録音・再生



# ボイスメモを録音する

- 1 再生モードに入り、十字キー(◀▶)でボイスメモを付けたい画像を選ぶ
- 2 MODEボタンを押す モードパレットが表示されます。
- 3 十字キー (▲▼◀▶) で (□ (ボイスメモ) を選ぶ
- 4 OKボタンを押す ボイスメモの録音を開始します。最長30秒 録音することができます。
- **5 OKボタンを押す** ボイスメモの録音が終了します。






- ボイスメモを付けると、画面に「DIが表示されます。
- すでにボイスメモが録音されている画像にボイスメモを上書きすることはできません。いったんボイスメモを消去してから、もう一度録音してください。(☞p.108)



プロテクト( $\mathbf{O}_{\mathbf{m}}$ )されている画像にボイスメモを付けることはできません。



# ボイスメモを再生する

1 再生モードに入り、十字キー(◀►) でボイスメモを再生する画像を選ぶ 再生された画像に[♪]が表示されていれば、ボイスメモが録音されています。



2 十字キー(▲)を押す

録音されたボイスメモが再生されます。

### 再生中にできる操作

ズームボタン (♠) 音量を大きくする ズームボタン (♠♠) 音量を小さくする

3 十字キー (▼)を押す ボイスメモの再生を停止します。


ボイスメモを消去する☞p.108

6

# 画像を再生する

SDメモリーカードをセットしているときは、カードに記録された画像が再生されます。

カードをセットしていないときは、カメラの内蔵メモリーに記録された画像が再生されます。



### 静止画を再生する

▶再生ボタンを押します。

操作方法は「画像を再生する」(p.29)「前後の画像を再生する」(p.29) をご覧ください。

# 拡大して再生する

再生する画像を最大8倍まで拡大表示できます。拡大中は液晶モニター にガイドが表示されます。

- 1 再生モードに入り、十字キー(◀▶)で拡大表示したい画像を選ぶ
- **2** ズームボタンの ♠/Q を押す 押すたびに1.3 倍、2.0 倍、2.6 倍、4.0 倍、 5.3 倍、8.0 倍と一段階ずつ拡大します。
  - 拡大表示中にできる操作

十字キー (▲▼ **▼ ▶** ) 拡大位置を移動する ズームボタン (**∮** ) 画像を大きくする

ズームボタン (444) 画像を小さくする

OKボタン ガイドをオン/オフする



### 3 MENUボタンを押す

拡大再生が終了します。


### クイック拡大をオン/オフする

拡大再生時にズームボタンの ∮/Q を1回押しただけで、画像を指定し た倍率まで拡大できます。

- 1 再牛モードでMENUボタンを押す 「¥■設定」メニューが表示されます。
- 2 十字キー(▲▼)で「クイック拡大」 を選ぶ
- 3 十字キー(▶)を押す ポップアップが表示されます。
- 4 十字キー(▲▼)で拡大倍率を選ぶ
- 5 シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。







### 動画を再生する

動画を再生します(音声も同時に再生されます)。再生中は液晶モニターに操作ガイドが表示され、再生、コマ送り(コマ戻し)再生、一時停止、音量調節などができます。

1 再生モードに入り、十字キー (◀▶) で再生したい動画を 選ぶ

**.** 

100-0010 00:00:00

2005/ 5/24

- **2 十字キー (▲) を押す** 再生が開始します。
  - 再生中にできる操作

十字キー(◀) 早巻き戻し再生する

十字キー (▶) 早送り再生する

十字キー (▲) ー時停止する OKボタン ディスプレイモードを

切り替える (☞p.104)

ズームボタン ♦♦♦/ ∮ 音量を調整する



十字キー (◀) コマ戻しする (30フレームごとの早戻しです)

十字キー(▶) コマ送りする(30フレームごとの早送りです)

十字キー(▲) 一時停止を解除する(再生する)

OKボタン ディスプレイモードを切り替える (☞p.104)

3 十字キー (▼) を押す

再生が停止し、1コマ目に戻ります。

4 ▶ 再生ボタンを押す

撮影モードに切り替わります。



早巻き戻し、早送り再生中に音声は出ません。



# 再生・消去・画像編集

### 停止中の動画を拡大して再生する

動画再生の一時停止中に動画を最大4倍まで拡大表示できます。

- 1 再生モードに入り、十字キー(◀▶)で再生したい動画を 選ぶ
- 2 十字キー(▲)を押す 再生が開始します。
- 3 拡大したい部分で十字キー(▲)を押す 動画が一時停止します。
- 4 ズームボタンの 4 / ○ を押す 押すたびに拡大します。(最大4倍まで)
  - 拡大表示中にできる操作 十字キー (▲▼ ◀▶) 拡大位置を移動する ズームボタン (∮) 画像を大きくする ズームボタン(♣♣♠) 画像を小さくする



Q 2.0x

- 5 OKボタンを押す
- 6 十字キー(▲)を押す 拡大表示したまま再生を続けます。


# 撮影時の情報を表示する

再生モード時にOKボタンを押すと、表示中の画像に関する撮影情報な どの表示(ディスプレイモード)が切り替わります。

### 诵常表示

撮影時の情報を表示します。

- **1** ボイスメモマーク **2** カード/内蔵メモリー
- **3** フォルダ名 **4** ファイル名
- 5 プロテクトマーク
- 6 バッテリー残量表示 7 撮影日時
- 8 十字キー操作ガイド



### ヒストグラム表示

画像の明度分布を表示します。横軸は明るさ (左端が最も暗く、右端が最も明るい)、縦軸 はピクセル数を表わします。


- 1 記録サイズ
- 2 画質
- 3 ホワイトバランス 4 測光方式
  - 6 ヒストグラム

5 感度 7 絞り値

**8** シャッター速度


### 情報表示なし

撮影時の情報を表示しません。



液晶モニターの表示モードを保存する☞p.92

6



### 9画像表示をする


撮った画像を液晶モニターに同時に9枚ずつ表示できます。

### 1 再生モードに入り、十字キー(◀▶)で画像を選ぶ

### 2 ズームボタンの 444/国を押す

画像が9コマで1ページとなるように表示さ れ、ページ単位で表示される画像が変わり ます。

十字キー(▲▼◀▶)で選択枠が移動しま す。10以上の画像が記録されている場合、 左上の画像を選択しているときに十字キー (◄)を押すと前のページが表示され、右下 の画像を選択しているときに十字キー(▶) を押すと次のページが表示されます。



選択画像

画像の上に表示される記号の意味を示します。

:ボイスメモなしの静止画 無印 ∮ (画像あり) :ボイスメモ付きの静止画

**.29** : 動画(1コマ目の画像が表示されます。)


∮ (画像なし) :録音のみのファイル D :表示できない画像

### 3 OKボタンを押す

選択した画像が全画面表示されます。



MENUボタン、OKボタン、ズームボタンの ∮/Q を押しても、選択した 画像の全画面表示に戻れます。



# スライドショウで連続再生する

SDメモリーカードまたは内蔵メモリーに保存された全画像を連続して再生します。

- 1 再生モードに入り、十字キー(◀▶)でスライドショウを 開始する画像を選ぶ
- **2 MODEボタンを押す** モードパレットが表示されます。
- 3 十字キー (▲▼◀▶)で □ (スライドショウ) を選ぶ
- **4** OKボタンを押す
- 5 十字キー(◀▶)で再生間隔を切り替える

1秒、3秒、5秒、10秒、20秒、30秒から選択できます。

6 OKボタンを押す

「スタート」と表示され、設定した時間間隔でスライドショウが始まります。


スライドショウ OK決定

OKボタン、MENUボタンなど、どれかのボタンを押すと、「ストップ」と表示され、スライドショウが停止します。



- スライドショウは、ボタンを押して停止させるまで何度でも繰り返します。
- 動画、ボイスメモ付き画像は、設定した再生間隔にかかわらず、すべて再生されてから次の再生に移ります。
- ボイスレコーディングモードで録音した音声は、再生されません。

# 画像・動画・音声を消去する



## 1画像・1動画・1音声ずつ消去する

1画像、1動画、1音声ずつ消去します。



消去した画像・動画・音声は復元できません。

- 1 再生モードに入り、十字キー(◀▶)で消去したい画像・動画・音声を選ぶ
- QUICKボタンを押す 消去画面が表示されます。
- 3 十字キー(▲)で「消去」を選ぶ
- **4** OKボタンを押す

表示されている画像・動画・音声が消去されます。





- 画像の消去は、クイックビュー (p.84) で画像表示中に行うこともできます。
- プロテクト (**O-m**) されている画像・動画・音声は、消去できません。 (☞p.110)
- 「XII設定」の「クイック消去」をオンに設定すると、手順3の操作を省略することができます。(☞p.108)

#### ボイスメモを消去する

ボイスメモ付きの画像の場合は、画像は消去せずにボイスメモのみを 消去することができます。

- 1 再生モードに入り、十字キー(◀▶)で消去したいボイスメモ付きの画像を選ぶ
- QUICKボタンを押す 消去画面が表示されます。
- 3 十字キー(▲)で「音声消去」を選ぶ
- **4 OKボタンを押す** ボイスメモが消去されます。






画像とボイスメモの両方を消去するには、手順3で「消去」を選びます。

#### クイック消去をオン/オフする

- クイック消去をオンに設定すると、消去画面が表示されたとき、「消去」 が選択された状態になり、消去手順が簡単になります。
- 1 再生モードでMENUボタンを押す 「Nape」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼) で「クイック消去」を選ぶ
- 3 十字キー (◀▶) で☑ (オン) /□ (オフ) を切り替える
- **4** シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。



## まとめて消去する

保存されている全画像・動画・音声を消去します。



消去した画像・動画・音声は復元できません。


1 再生モードに入り、QUICKボタンを 2回押す

全画像・音声消去画面が表示されます。

- 2 十字キー(▲)で「全画像・音声消 去」を選ぶ
- 3 OKボタンを押す 全画像・音声が消去されます。

プロテクト(O-m)されている画像・動画・音声は消去できません。 (rsp.110)





## 消去できないようにする(プロテクト)

画像・動画・音声を誤って消去しないようにプロテクト(保護)することができます。

- 1 再生モードに入り、十字キー (◀▶) でプロテクトする画像・動画・音声を選ぶ
- **2 MODEボタンを押す** モードパレットが表示されます。
- 3 十字キー (▲▼◀▶) で O¬¬ (プロテクト) を選ぶ
- **4 OKボタンを押す** プロテクト画面が表示されます。



#### 画像・動画・音声をプロテクトする

- 5 十字キー (▲▼) で「1 画像・音声」 を選ぶ
- 6 OKボタンを押す



- 7 十字キー (▲▼) で「プロテクト」を 選ぶ
- 8 OKボタンを押す





- プロテクトを解除するには、手順7で「解除」を選びます。
- プロテクトされた画像・動画・音声には、再生時にO-nが表示されます。

#### 全画像・動画・音声をプロテクトする

全画像・動画・音声をプロテクトすることができます。

- 5 十字キー(▲▼)で「全画像・音声」 を選ぶ
- **6 OKボタンを押す** 「すべての画像・音声にプロテクト設定を行います」というメッセージが表示されます。



- 7 十字キー (▲▼) で「プロテクト」を 選ぶ
- 8 OKボタンを押す






手順7で「解除」を選ぶと、全画像・動画・音声のプロテクト設定が解除されます。



プロテクトされた画像・動画・音声もSDメモリーカードまたは内蔵メ モリーをフォーマットすると消去されます。



AVケーブルを使用すると、テレビなどビデオ入力端子を備えた機器を モニターにして撮影や再生ができます。なお、ケーブルを接続すると きは、テレビとカメラの電源を必ずオフにしてください。

- 1 端子カバーを開き、AVケーブルを接続する
- 2 AVケーブルのもう一方の端子を、テレビの映像入力端子と 音声入力端子に接続する

ステレオ音声の機器に接続するときは、音声端子をL(白)に差し込んでください。

3 テレビとカメラの電源を入れる

#### ビデオの出力方式を切り替える™p.139



- 長時間使用するときは、ACアダプタキットK-AC8J(別売)のご使用をおすすめします。テレビなど接続する機器の使用説明書もご覧ください。
- 複数のビデオ入力があるテレビで画像を見る場合、ご使用のテレビの 説明書をご確認のうえ、カメラを接続しているビデオ入力をテレビに 表示させてください。
- テレビに接続している間は、カメラの液晶モニターはオフになります。

## リモコンで再生する(別売)

カメラにAVケーブルが接続されているときには、リモートコントロールEまたはF(別売)を使って静止画を再生できます。

- 1 ▶ 再生ボタンを押す
- 2 リモコンのシャッターボタンまたはズームボタンを押す


シャッターボタン:次の画像が表示されます。 ズームボタン:前の画像が表示されます。



- リモートコントロールFにはズームボタンがありませんので、シャッターボタン(次の画像表示)操作のみとなります。
- 動画や音声付き画像、音声のみのファイルは、リモコンで再生することができません。

# プリントサービスの設定をする(DPOF)

SDメモリーカードに保存した画像は、DPOF (Digital Print Order Format) 対応プリンターやラボプリントサービスでプリントできます。



## 1画像ずつ設定する

各画像ごとに、次の項目の設定をします。

枚数: プリントする枚数を設定します。99枚までの設定ができます。 日付: プリントする画像に日付を入れるか入れないかを設定します。

- 1 再生モードに入り、十字キー(◀▶)でプリント指定する 画像を選ぶ
- 2 MODEボタンを押す モードパレットが表示されます。
- 3 十字キー (▲▼ ◀▶) で 点 (DPOF) を選ぶ
- **4 OKボタンを押す** DPOF画面が表示されます。
- **5** OKボタンを押す
- 6 十字キー(◀▶)でプリント枚数を 設定する
- 7 十字キー (▼) で「日付」を選ぶ





6

8 十字キー (◀▶) で日付の☑ (オン)

/□(オフ)を設定する☑: プリントに日付を入れます。

□ : プリントに日付を入れません。

9 OKボタンを押す

設定した値でプリントできます。






- すでにDPOFが設定されている画像は、設定された枚数と日付のオン /オフが表示されます。
- DPOFを解除するには、枚数を「0」に設定して、OKボタンを押します。



- 動画や音声のみのファイルには、DPOF設定はできません。
- プリンターやプリント取扱い店のプリント機器によっては、DPOFの 設定で日付をオンにしても、プリントに日付が写し込まれない場合が あります。



## 全画像を設定する

- 1 再生モードでMODEボタンを押す
  - モードパレットが表示されます。
- **2** 十字キー (◀▼▲▶) で ♠ (DPOF) を選ぶ
- **3** OKボタンを押す
- 4 十字キー(▼)で「全画像」を選ぶ
- **5** OKボタンを押す
- 6 十字キー (◀▶) でプリント枚数を 設定する

99枚まで設定ができます。

- 7 十字キー(▼)で「日付」を選ぶ
- 8 十字キー(◀▶)で日付の☑(オン)/□(オフ)を設定する

☑:プリントに日付を入れます。

□ : プリントに日付を入れません。

9 OKボタンを押す

設定した値でプリントできます。



全画像設定でプリント枚数の指定をすると、すべてのコマに指定した枚数が設定されます。 プリントをする前に必ず、枚数の設定が正しいか確認してください。



- 全画像設定を行うと、1画像ずつの設定は解除されます。
- 動画にはDPOF設定できません。



# カメラを直接プリンターにつないでプリン トする(PictBridge)

付属のUSBケーブル(I-USB17)で、カメラをPictBridge対応プリンターに接続すると、パソコンを介さなくても、カメラからダイレクトに画像をプリントすることができます。プリントする画像の選択やプリントする枚数は、カメラとプリンターを接続した状態で、カメラ側で設定します。



- カメラをプリンターに接続するときは、AC アダプタキット K-AC8J (別売)のご使用をおすすめします。プリンターと通信中にバッテリー が消耗すると、プリンターが誤動作したり、画像データが壊れること があります。
- カメラからプリンターへのデータ転送中は、ステータスランプとストロボランプがゆっくり点滅します。
- データ転送中にUSBケーブルを抜かないでください。
- プリンターの種類によっては、カメラ側の設定(DPOF の設定など)が一部しか反映されないことがあります。

## カメラをプリンターに接続する

- **1** 「スム設定」メニューの「USB接続」で「PictBridge」を選ぶ
  - ☞「USB接続モードを変更する」(p.138)
- 2 カメラを付属のUSBケーブルでプリンターに接続する

PictBridgeメニュー画面が表示されます。



6

## 1画像ずつプリントする

- 1 十字キー (▲▼) を押して「1 画像」 を選ぶ
- 2 OKボタンを押す
  - 1画像印刷画面が表示されます。
- 16 印刷モードを 指定してください 全画像 1画像 DPOF指定 OK 決定
- 3 十字キー(◀▶)でプリントする画 像を選ぶ
- 4 十字キー(▲▼)でプリントする枚 数を選ぶ

99枚まで設定ができます。

5 QUICK ボタンで、日付の ▽ (オン) /□(オフ)を設定する

マ:プリントに日付を入れます。

□:プリントに日付を入れません。

6 OKボタンを押す

> 印刷設定の確認画面が表示されます。 初期設定のまま印刷するときは、OKボタン

を押します。

印刷設定を変更するときは、手順7へ進み ます。

QUICKボタンを押す

設定変更画面に変わります。

8 十字キー(▲▼)で「用紙サイズ」を 選ぶ



この画像を印刷します

〇目付 MENU S 1 ♦ 日付 □

OK 即刷





9 十字キー(◀▶)で用紙サイズを選ぶ 用紙サイズは (云) 設定(プリンター設定)、 カード、L、2L、ハガキ、 100×150、4"×6"、8"×10"、レター、 11"×17"、A4、A3の12種類から選べます。 プリンターが対応していない用紙サイズは



**10** 手順7~8の操作を繰り返して、 「用紙タイプ」「印刷品質」「ふち指定」を設定する

□設定を選択するとプリンターの設定にしたがいます。 用紙タイプは、★の数が多いほど高品質な用紙に対応します。 印刷品質は、★の数が多いほど高品質な印刷を行います。

11 OKボタンを2回押す

選択できません。

設定した値で印刷が開始されます。 MENUボタンを押すと、印刷を中止します。

## 全画像をプリントする

- 1 十字キー (▲▼) を押して「全画像」を選ぶ
- **2** OKボタンを押す

全画像印刷画面が表示されます。 十字キー(◀▶)で画像の確認ができます。

3 プリント枚数、日付の有無を設定し、 印刷設定を確認する

設定のしかたは「1画像ずつプリントする」  $(p.118 \sim 119)$  の手順4 $\sim 11$ をご覧ください。



## プリントサービスの設定(DPOF)内容でプリントする

- 1 十字キー(▲▼)を押して「DPOF指定」を選ぶ
- **2** OKボタンを押す DPOF指定印刷画面が表示されます。

DPOF指定印刷画面が表示されます。 十字キー(◀▶)で、画像と印刷設定の確 認ができます。



3 プリント枚数、日付の有無を設定し、 印刷設定を確認する

設定のしかたは「1画像ずつプリントする」(p.118~119) の手順4~11をご覧ください。

## プリンターからカメラを取り外す


プリントが終了したら、カメラをプリンターから取り外します。

- 1 カメラの雷源をオフにする
- 2 カメラからUSBケーブルを取り外す
- 3 プリンターからUSBケーブルを取り外す



カメラの電源をオフせずにカメラからUSBケーブルを取り外すと、収納再生モードになります。

6



## 画像のサイズと画質を変更する

選択した画像の記録サイズと画質を変更して、ファイルサイズを元のファイルサイズよりも小さくすることができます。カード/メモリがいっぱいになって撮影できなくなったとき、画像をリサイズして上書きすれば、空き容量が増え、撮影を続けることができます。

#### 1画像ずつリサイズする

サイズや画質を変更した画像は、元の画像に上書き保存することも、新規の画像として保存することもできます。

- 1 再生モードで十字キー (◀▶) を押して、リサイズしたい 画像を選ぶ
- 2 再生モードでMODEボタンを押す モードパレットが表示されます。
- 3 十字キー (▲▼ ◀▶) を押して□ (リサイズ) を選ぶ
- **4 OKボタンを押す** リサイズ画像の選択画面が表示されます。



- 5 十字キー(◀▶)で記録サイズを変 更する
- 6 十字キー (▼) を押す選択枠が「画質」に移動します。
- 7 十字キー(◀▶)で画質を変更する
- 8 OKボタンを押す
- 9 十字キー (▲▼) で「上書き保存」 または「新規保存」を選ぶ

-1

記録サイズ

MENU S

100-0010

M

OK 決定


4м

**10** OKボタンを押す

リサイズされた画像が保存されます。



- 動画のサイズを変更することはできません。
- 元の画像の記録サイズよりも大きな記録サイズは選択できません。
- プロテクト(O-m) された画像は、上書き保存できません。



## 画像をトリミングする

画像の一部分をトリミングして、別の画像として保存します。

- 1 再生モードで十字キー (◀▶) を押して、トリミングしたい画像を選ぶ
- 2 再生モードでMODEボタンを押す モードパレットが表示されます。
- 3 十字キー (▲▼ ◀▶) で (トリミング) を選ぶ
- **4 OKボタンを押す** トリミング画面が表示されます。
- 5 トリミングする
  - トリミング画面でできる操作

ズームボタン

トリミングサイ ズを変える

十字キー(▲▼◀▶) トリミング位置

を上下左右に移動する

MENUボタン トリミングする画像を選択する画面に戻る

**6** OKボタンを押す


トリミングされた画像が別の画像として保存されます。



- 動画はトリミングできません。
- 画像サイズは変更されて保存されます。







## カラーフィルタを使って編集する

撮影した静止画像に対してカラーフィルタ処理を行います。 白黒、セピア、赤、桃、紫、青、緑、黄の8色から選べます。

- 再生モードで十字キー(◀▶)を押して、編集する画像を 選ぶ
- 2 再生モードでMODEボタンを押す モードパレットが表示されます。
- 3 十字キー (▲▼◀▶)で ① (カラーフィルタ)を選ぶ




- **4 OKボタンを押す** カラーフィルタ画面が表示されます。
- 5 十字キー (▲▼) でカラーを選ぶ
- **6 OKボタンを押す** 上書き確認画面が表示されます。
- 7 十字キー(▲▼)で「上書き保存」または「新規保存」を選ぶ
- 8 OKボタンを押す

カラーフィルタで編集された画像が元の画像と同じ記録サイズ、画質で保存されます。



::::

~ On



## 明るさフィルタを使って編集する

撮影した静止画像の明るさをフィルターで調節します。

- 1 再生モードで十字キー (◀▶) を押して、編集する画像を 選ぶ
- 2 再生モードでMODEボタンを押す モードパレットが表示されます。
- 3 十字キー (▲▼◀▶)で (明るさフィルタ)を選ぶ
- **4 OKボタンを押す** 明るさフィルタ画面が表示されます。
- 5 十字キー(◀▶)で明るさを調節する 十字キー(▶)を押すたびに一段階ずつ明 るくなり、十字キー(◀)を押すたびに一 段階ずつ暗くなります。明るさは-2.0EV ~+2.0EVの範囲で1/3EV単位で選択でき ます。




l Geno

▶

**>** 

- **6** OKボタンを押す
- 7 十字キー(▲▼)で「上書き保存」または「新規保存」を選ぶ
- 8 OKボタンを押す

明るさフィルタで編集された画像が元の画像と同じ記録サイズ、画質で保存されます。



## 動画を編集する

撮影した動画中のひとコマを切り出して静止画として保存したり、動 画を分割、部分消去したりすることができます。

動画編集は、編集元の画像が5秒以上ないと処理を行うことができません。

- 再生モードで十字キー (◀▶) を押して、編集する動画を 選ぶ
- **2** 再生モードでMODEボタンを押す モードパレットが表示されます。
- 3 十字キー(▲▼◀▶)で ※ (動画編集)を選ぶ
- 4 OKボタンを押す 動画編集画面が表示されます。この画面で 各編集機能を選択します。



#### 動画の1コマを静止画として保存する

- 5 十字キー (▲▼)を押して「静止画 保存」を選ぶ
- **6 OKボタンを押す** コマ選択画面が表示されます。



6

- 7 十字キー(◀▶)を押して保存する コマを選ぶ
- 8 OKボタンを押す 選択したコマが静止画として保存されま す。
- 9 MENUボタンを押す 動画編集画面に戻ります。



#### 動画を分割する

- 5 動画編集画面で「分割」を選ぶ
- 6 OKボタンを押す 分割位置選択画面が表示されます。
- 7 十字キー(▲▼◀▶)を押して分割 位置を決める

▲ :再牛する、一時停止する

▼ :停止する ◀ :コマ戻しする ▶ :コマ送りする

8 OKボタンを押す 分割確認画面が表示されます。

- 9 十字キー(▲▼)で「分割」を選ぶ
- 10 0Kボタンを押す

指定位置で分割した動画がそれぞれ別ファ イルに保存されます。

11 MENUボタンを押す 動画編集画面に戻ります。





#### 部分消去する

- 5 動画編集画面で「部分消去」を選ぶ
- **OKボタンを押す**部分消去選択画面が表示されます。

7 十字キー(◀▶)で消去する始点を 選ぶ


計会 消去する始点を 選択して≪ださい MENU取消 ○OK 決定

- 8 OKボタンを押す
- 9 十字キー(◀▶)で消去する終点を 選ぶ
- **10** OKボタンを押す
- 11 十字キー (▲▼) で「上書き保存」または「新規保存」を選ぶ
- **12** OKボタンを押す 部分消去した動画が保存されます。



6

# 画像・音声をコピーする



内蔵メモリーとSDメモリーカード間で画像や音声のファイルをコピーします。あらかじめカードを入れておかないと、この機能は選択できません。

内蔵メモリーからSDメモリーカードにコピーする場合は、すべてのファイルが一括してコピーされます。SDメモリーカードから内蔵メモリーにコピーする場合は、1ファイルごとに確認しながらコピーします。

- 1 再生モードでMODEボタンを押す モードパレットが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼ ◀▶) を押して 「画像・音声コピー) を選ぶ コピー画面が表示されます。ここでコピー 方法を選択します。
- **3** OKボタンを押す





SDメモリーカードの挿入と取り出しは、必ず電源をオフにしてから 行ってください。

#### 内蔵メモリーからSDメモリーカードにコピーする場合

4 十字キー(▲▼)を押して「

を選びOKボタンを押す

すべてのファイルがSDメモリーカードに コピーされます。



#### SDメモリーカードから内蔵メモリーにコピーする場合


- 4 十字キー (▲▼) を押して「⑤ → ■」を選びOKボタン を押す
- 5 十字キー(◀▶)でコピーするファイルを選ぶ
- **6 OKボタンを押す** 選んだファイルが内蔵メモリーにコピーされます。





- 音声付きの画像は、画像と同時に音声ファイルもコピーされます。
- SD メモリーカードから内蔵メモリーにコピーする場合、コピーするファイルは新しいファイル名に変更されます。


## カメラの設定をする



## 起動画面を設定する

カメラの電源を入れたときの起動画面を設定します。

- 1 再生モードでMODEボタンを押す モードパレットが表示されます。
- 2 十字キー(▲▼◀▶)で □ (起動 画面)を選ぶ
- 3 OKボタンを押す起動画面の設定画面が表示されます。



ортво

4 十字キー (◀▶) で起動画面として 表示する画面を選ぶ

> 現在起動画面として設定している画面は、 画面右上に「User」と表示されます。

5 OKボタンを押す

再生できる状態になります。




- 設定した起動画面は、元の画像を消去したり、SDメモリーカードや 内蔵メモリーをフォーマットしても消去されません。消去する場合 は、画像選択画面を表示させ、起動画面として選んだ画像(右上に 「User」と表示されている画面)が液晶モニターに表示されている状態で、QUICKボタンを押してください。
- グリーンモードで電源をオフにして、次に電源を入れると、グリーン モードの専用起動画面が表示されます。グリーンモードの専用起動画 面は、変更できません。



OK 決定





# SDメモリーカード/内蔵メモリーをフォーマットする

SDメモリーカードに保存されているすべてのデータを消去します。 SDメモリーカードが入っていない場合は、内蔵メモリーのデータが消去されます。



- SDメモリーカードのフォーマット中は、カードを取り出さないでください。カードが破損して使用できなくなることがあります。
- パソコンなど、このカメラ以外の機器でフォーマットされたSDメモリーカードは使用できません。必ずカメラでフォーマットを行ってください。
- フォーマットを行うと、プロテクトされた画像も消去されます。ご注意ください。
- 1 「XI設定」メニューの「フォーマット」を選ぶ
- **2 十字キー (▶) を押す** フォーマット画面が表示されます。
- 3 十字キー(▲)で「フォーマット」を 選ぶ
- **4** OKボタンを押す

フォーマットが開始されます。フォーマットが終わると撮影できる状態になります。





## サウンドの設定を変更する

録音した音声や操作音(起動音、シャッター音、操作音など)の音量 を変更します。また操作音の音の種類を変更することもできます。

- 1 「スム設定」メニューの「サウンド」を選ぶ
- 2 十字キー(▶)を押す サウンド画面が表示されます。

#### 音量を変更する

- 3 十字キー(◀▶)を押して操作音量 を切り替える
- 4 十字キー(▼)を押して「再生音量」 を選ぶ
- 5 十字キー(◀▶)を押して再生音量 を切り替える
- 6 シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。



#### 音の種類を変更する

- 3 十字キー(▲▼)を押して「起動音」 を選ぶ
- **4 十字キー (▶) を押す** ポップアップメニューが表示されます。
- 5 十字キー(▲▼)で「1」「2」「3」「4」 「5」「OFF」のいずれかを選ぶ



- 6 「シャッター音」「操作音」「セルフタイマー音」も同様に切り替える
- 7 シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。



サウンドの設定は、電源をオフにしても保持されます。



## 日時を変更する

初期設定で設定した日付と時刻を変更します。また、カメラに表示する日付の表示スタイルを設定します。「年/月/日」「月/日/年」「日/月/年」から選べます。


- **1** 「XI設定」メニューの「日時設定」を選ぶ
- 2 十字キー (▶) を押す日時設定画面が表示されます。
- 3 十字キー (▲▼) を押して、日付の 表示スタイルを設定する

- **4 十字キー (▶) を押す** 選択枠が「24h」に移動します。
- 5 十字キー (▲▼) を押して、「24h (24 時間表示)」または「12h (12時間表 示)」を設定する
- 6 十字キー (▶) を押す 選択枠が「西暦年」に移動します。









## 7 十字キー(▲▼)を押して、西暦年を設定する

同様に「月」「日」を設定します。

続いて時刻欄を設定します。

手順6で「12h」を選択した場合は、時刻調整に連動してAM/PMが切り替わります。

8 シャッターボタンを半押しする

撮影できる状態になります。

## ワールドタイムを設定する

「初期設定をする(表示言語と日時の設定)」(p.24)で設定した日時は、「ホームタイム」(通常使用する国・地域の日時)として設定されます。「ワールドタイム」を設定しておくと、海外で使用する際、液晶モニターに設定した国・地域の日時を表示できます。

1 「メム設定」メニューの「ワールドタイム」を選ぶ

2 十字キー (▶) を押す

ワールドタイム設定画面が表示されます。



3 十字キー(◀▶)でワールドタイムを☑(オン)に切り替える

☑ : → (目的地) で選択した都市の時刻を表示□ : △ (現在地) で選択した都市の時刻を表示



4 十字キー(▼)を押す

> 選択枠が→(目的地)の都市に移動します。現在設定されている都市 が地図上で点灯表示されます。

> > ワールドタイム


> Tokyo

心 Tokyo MENU 5

 $\mathbf{Z}$ 14:25

- 5 十字キー(◀▶)で都市を切り替える
- 6 十字キー(▼)を押す
- 7 十字キー(◀▶)で、夏時間の設定 を切り替える


目的地が夏時間を採用している場合は、 **DST** を選びます。



- 9 十字キー(◀▶)で現在地を切り替える
- 10 +字キー (▼) を押す
- 11 十字キー(◀▶)で夏時間の設定を切り替える 現在地が夏時間を採用している場合は、DSTを選びます。
- 12 シャッターボタンを半押しする ワールドタイムの設定が保存され、撮影できる状態になります。



指定できる都市については、「都市名一覧」(p.142) をご覧ください。



## 表示言語を変更する

メニューやエラーメッセージなどに表示される言語を変更します。 日本語/英語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/イタリア語/ス ウェーデン語/オランダ語/ロシア語/韓国語/中国語 (繁体字/簡 体字) の11言語に対応しています。

- 1 「XI設定」メニューの「Language/言語」を選ぶ
- 2 十字キー (▶) を押す
- 3 十字キー (▲▼ ◀▶) で言語を切り替える
- 4 OKボタンを押す
- 5 MENUボタンを押す

## USB接続モードを変更する

USBケーブルの接続先がプリンター(PictBridge)か、パソコンかによって、USB接続モードを切り替えます。

- **1** 「\`\ 設定」メニューの「USB接続」を選ぶ
- **2 十字キー (▶) を押す** ポップアップが表示されます。
- 3 十字キー (▲▼) で「PC」「PictBridge」を切り替える
- **4 ▶ 再生ボタンを押す** 再生できる状態になります。



## ビデオ出力方式を選択する

テレビをモニターにして撮影や再生をするときの出力形式を、NTSC方 式とPAL方式から選択します。

- 1 「スト設定 | メニューの「ビデオ出力 | を選ぶ
- 2 十字キー(▶)を押す ポップアップが表示されます。
- 3 十字キー (▲▼) で「NTSC | 「PAL | を切り替える モニターするテレビの出力方式に合わせて選択します。
- 4 ▶ 再生ボタンを押す 再生できる状態になります。



日本国内では、NTSC方式です。

## 液晶モニターの明るさを調節する

液晶モニターの明るさを5段階で調節できます。

- 1 「XII設定」メニューの「LCDの明るさ」を選ぶ
- 2 十字キー(◀▶)で明るさを切り替える バーのスライダーを左に移動すると暗くなり、右に移動すると明るく なります。
- 3 ▶ 再生ボタンを押す 再生できる状態になります。

## スリープを設定する

一定時間操作しないときに、自動的に液晶モニターが消えるように設 定します。

- 1 「スム設定」メニューの「スリープ」を選ぶ
- **2 十字キー (▶) を押す** ポップアップが表示されます。
- 3 十字キー (▲▼) で「2分」「1分」「30秒」「OFF」のいずれかを選ぶ
- **4 ▶ 再生ボタンを押す** 再生できる状態になります。

スライドショウで再生しているときや、動画再生・ボイス再生、および USB接続しているときはスリープは働きません。

## オートパワーオフを設定する

一定時間操作しないときに、自動的に電源が切れるように設定できます。

- 1 「XI設定」メニューの「オートパワーオフ」を選ぶ
- **2 十字キー(▶)を押す** ポップアップが表示されます。
- **3** 十字キー (▲▼) で「5分」「3分」「OFF」を切り替える
- **4 ▶ 再生ボタンを押す** 再生できる状態になります。



7 設定



## ガイド表示を設定する

カメラを撮影モードで起動した直後や、他のモードから撮影モードに 移行した直後に、現在設定中のモードやクイックボタンに割り当てら れている機能などを表示することができます。

- 1 「メム設定」メニューの「ガイド表示」を選ぶ
- 2 十字キー(◀▶)を押して□/☑ を切り替える
- 3 ▶ 再生ボタンを押す 再生できる状態になります。


## 設定をリセットする

4

日時設定、Language/言語以外の設定内容を初期設定に戻します。

- 1 「スト設定」メニューの「リセット」を選ぶ
- 2 十字キー(▶)を押す リセット画面が表示されます。
- 3 十字キー(▲)で「リセット」を選ぶ
- OKボタンを押す カメラが初期設定に戻り、撮影または再生

できる状態になります。



## ワールドタイムで指定できる都市名です。

地域	都市名	地域	都市名
北米	Honolulu	アフリカ・	Jerusalem
	Anchorage	西アジア	Nairobi
	Vancouver		Jeddah
	San Francisco		Tehran
	Los Angeles		Dubai
	Calgary		Karachi
	Denver		Kabul
	Chicago		Male
	Miami		Delhi
	Toronto		Colombo
	New York		Kathmandu
	Halifax		Dacca
中南米	Mexico City	東アジア	Yangon
	Lima		Bangkok
	Santiago		Kuala Lumpur
	Caracas	1	Vientiane
	Buenos Aires		Singapore
	Sao Paulo	1	Phnom Penh
	Rio de Janeiro	1	Ho chi Minh
ヨーロッパ	Madrid	1	Jakarta
	London	1	Hong Kong
	Paris	1	Beijing
	Amsterdam	1	Shanghai
	Milan		Manila
	Rome	1	Taipei
	Berlin	1	Seoul
	Stockholm		Tokyo
	Athens		Guam
	Helsinki	オセアニア	Perth
	Moscow		Adelaide
アフリカ・ 西アジア	Dakar	11	Sydney
	Algiers		Noumea
	Johannesburg	1	Wellington
	Istanbul		Auckland
	Cairo	11	Pago Pago

8 付録

## 別売アクセサリー一覧

本機には、別売アクセサリーとして以下の製品が用意されています。

ACアダプタキット K-AC8J

USBケーブル I-USB17(※)

AVケーブル I-AVC7 (※)

カメラケース O-CC35

カメラケース O-CC32

ストラップ O-ST8

ストラップ O-ST20 (※)

レザーストラップ O-ST24

スポーツストラップ O-ST30

リモートコントロールE(ズーム対応品)

リモートコントロールF

充電式リチウムイオンバッテリー D-LI8 (※)

バッテリー充電器キット K-BC8J(※)

(※)の製品は同梱品と同じものです。

ようなものがあります。

カメラを使用中に、液晶モニターに表示されるメッセージには以下の

ません 存されていて、これ以上画像を保存できません。 新しいSDメモリーカードをセットするか、不要な画像を消去して

ください。(p.21, 107) 画質または記録サイズを変えると保存できる可能性があります。

(p.121)

カードが異常で SDメモリーカードの異常で、撮影/再生ともにできません。パソ す コンでは表示できる場合もあります。

カードがフォー フォーマットされていない SDメモリーカードがセットされている マットされてい「か、パソコンなどでフォーマットされたSDメモリーカードがセッ ません トされています。(p.132)

カードがロック ロックされた SDメモリーカードが装着されています。メニュー操 されています 作、モード切り替えだけができます。

処理中です

画像をSDメモリーカードあるいは内蔵メモリーに記録しています。 画像のプロテクト設定やDPOF設定を変更しています。

動画を記録しています。

画像を消去しています。

デジタルフィルタ処理中や動画を編集中、SDメモリーカードまたは 内蔵メモリーをフォーマット中に表示されます。

できません

この画像を表示しこのカメラでは再生できない画像や音声を再生しようとしていま す。他社のカメラやパソコンでは表示できる場合があります。

電池容量が無く なりました

バッテリー残量がありません。バッテリーを充電するか、充電済み のバッテリーと交換してください。(p.14)

できません

フォルダが作成 最大のファイルNo.が使用されているため、画像を保存できません。 新しいSDメモリーカードをセットするか、SDメモリーカードまた は内蔵メモリーをフォーマットしてください。(p.21, 132)

はプロテクトさます。

この画像・音声
プロテクトされた画像や音声を消去しようとした場合に表示され

れています

できません

この画像を処理 | 画像のリサイズ設定、トリミング設定、プロテクト設定、DPOF設 定や動画編集、デジタルフィルタ使用時に処理できない画像を選択 したときに表示されます。

がありません

処理できる画像 再生モードパレットで処理できるファイルが存在しません。

8 付録 PictBridge機能を使用する場合に、液晶モニターに表示されるメッセージには以下のようなものがあります。

用紙がありません	接続したプリンターの用紙がない場合に表示されます。
インクがありません	接続したプリンターのインクがない場合に表示されます。
プリンターエラーです	接続したプリンターでエラーメッセージが送られた場合に表示されます。
データエラーです	接続したプリンターからデータに関してのメッセージが 送られた場合に表示されます。
用紙が詰まりました	接続したプリンターで紙詰まりが起こった場合に表示されます。

現象	原因	対処方法
70.51	電池が入っていない	電池が入っているか確認し、入っていなければ入れてください。
	電池の入れかたを間違 えている	電池の挿入方向を確認してください。 電池室内のシールに合わせて電池を入れ なおしてください。(p.14)
	電池の残量がない	新しい電池をセットしてください。または、ACアダプタキットを使用してください。
	ボイスレコーディング モードで液晶モニター がオフにセットされて いる	OK/ディスプレイボタンを押すと、液晶 モニターがオンになります。
	表示はされているが、確認しづらい	日中屋外での撮影は、液晶モニターが表示されていても、確認しづらいことがあります。
シャッターが切 れない	ストロボが充電中	ストロボランプが赤色に点滅している間は、ストロボが充電中で撮影できません。 充電が完了すると赤色に点灯します。
	SDメモリーカードまた は内蔵メモリーに空き 容量がない	
	書き込み中	書き込みが終了するまで待ってください。
撮影した写真が 暗い	夜景などの暗い場所で 撮るものまでの距離が 遠い	撮るものまでの距離が遠すぎると、撮影 した画像が暗くなります。ストロボの光 がとどく範囲で撮影してください。
	背景が暗い	夜景など暗い背景で人物の写真を撮ると、人物は適正露出でも背景にはストロボの光がとどきませんので暗くなってしまうことがあります。 ▶ モードにセットして撮影すると、人物も夜景もきれいに撮ることができます。 (p.45,53)

現象	原因	対処方法
ピントが合わない	オートフォーカスの苦 手なものを撮影しよう としている	コントラストの低いもの(青空や白壁など)、暗いもの、細かい模様のもの、速く動いているもの、窓やネッが苦手なしの風景などは、オートフォーカスのと同じからによったん撮りたいもものにピントの合いやすい半押し)したを固定(シャッターボタスでシャンキアシーです。よりたい情図にマニュアルフォーカスを使用してください。
	AFエリアに被写体が 入っていない	液晶モニター中央の [ ] (AFエリア) に、ピントを合わせたいものを入れてください。撮りたいものが、 AFエリアにない場合は、いったん撮りたいものをAFエリアに入れて、ピントを固定(シャッターボタン半押し) したまま、撮りたい構図に変えてシャッターを切ります。
	被写体が近すぎる	フォーカスモードを₿または₿(スーパーマクロ) にセットしてください。 (p.70)
	フォーカスモードが♥ または♥(スーパーマク ロ)になっている	フォーカスモードが <b>ぷ</b> または <b>ぷ</b> (スーパーマクロ)にセットされているときは、 通常の撮影域にはピントが合いません。
ストロボが発光 しない	ストロボの発光方法が 発光禁止になっている	オートまたは <b>\$</b> に設定してください。 (p.73)
	撮影モードが <b>着</b> にセットされているか、連続撮影、遠景モード、&(スポーツモード)に設定されている	これらのモードではストロボは発光しません。&(スポーツモード)は、ストロボの発光禁止を解除できます。

静電気などの影響により、まれにカメラが正しく動作しなくなることがあります。このような場合には、いったん電池を入れなおしてください。カメラが正常に動作すれば故障ではありませんので、そのままお使いいただけます。

型式	ズームレンズ内蔵全自動コンパクトタイプデジタルスチルカメラ
有効画素数	500万画素
撮像素子	総画素数525万画素 原色フィルター/インターライントランスファー 1/2.5型CCD
記録画素数	静止画 5M (2560×1920)、4M(2304×1728)、3M (2048×1536)、 2M (1600×1200)、1024 (1024×768)、640 (640×480)
	動画 640×480ピクセル
感度	オート、マニュアル(80/100/200/400:標準出力感度)
記録方式	静止画 JPEG(Exif2.2)、DCF準拠、DPOF対応、PRINT Image Matching III対応
	動画 AVI (MPEG-4準拠)、約30フレーム/秒、音声あり
	音声 WAV(ADPCM方式)、モノラル、最大録音可能時間 約3 時間12分(128MBのSDメモリーカード使用時)
画質	S.ファイン、ファイン、エコノミー
記録媒体	内蔵メモリー(約9.3MB)、SDメモリーカード
撮影枚数と時間	(128MBのSDメモリーカードを使用した場合)

直質記録サイズ	★★★ S.ファイン	★★ ファイン	★ エコノミー	動画 (640×480)	音声
5M	37枚	73枚	104枚		
4M	44枚	83枚	125枚		
3M	62枚	113枚	166枚	5 (\ 20 fb	3時間
2M	104枚	178枚	250枚	5分30秒	12分17秒
1024	227枚	417枚	544枚		
640	500枚	782枚	1043枚		

<sup>\*</sup> 撮影枚数は目安です。SDメモリーカードや被写体により実際の撮影枚数・撮影時間・録音時間 は異なることがあります。

ホワイトバランス	オート、太陽光、曇 (昼光色)、マニュア	天、日陰、白熱灯、蛍光灯(昼白色/白色)、蛍光灯 ル
レンズ	焦点距離	5.8mm~17.4mm (35mmフィルム換算:35.6~107mm相当)
	最大F値	F2.6~F4.8
	レンズ構成	5群6枚(非球面レンズ2枚使用)
	ズーム方式	電動式
	撮影範囲	38.6mm×28.9mmを画面いっぱいに撮影可能 (スーパーマクロモード)
	レンズバリアー	電動式
デジタルズーム	撮影・再生時	最大約4倍(光学3倍ズームと合わせ、最大約12倍 ズーム相当のズーム倍率)
液晶モニター	2.5型TFTカラー LCI	D、約11万画素(バックライト付)、視野率約100%

再生機能	再生、音声再生、ヒス	(9画面)、拡大(最大8倍まで、スクロール可)、動画 、トグラム表示 (スライドショウ、リサイズ、トリミング、画像・音 、ルタ、明るさフィルタ、動画編集、ボイスメモ、ブ
	声コピー、カラーフィ ロテクト、DPOF、起	・ルタ、明るさフィルタ、動画編集、ボイスメモ、プ 動画面)
デジタルフィルタ	カラーフィルタ(白黒	、セピア、赤、桃、紫、青、緑、黄)、明るさフィルタ
フォーカス	オートフォーカス方式	撮像素子によるTTLコントラスト検出方式、AF補助光、7点マルチ/スポット切替、49点選択測距、フォーカスロック(シャッターボタン半押しによる)
	静止画の撮影範囲 (レンズ前面から)	ノーマル:約 $0.4$ m $\sim \infty$ (ズーム全域) マクロ:約 $0.18$ m $\sim$ 約 $0.5$ m (ズーム全域) スーパーマクロ:約 $0.06$ m $\sim$ 約 $0.2$ m (ズーム中央位置のみ) 遠景: $\infty$ (ズーム全域) パンフォーカス:約 $1.5$ m $\sim \infty$ (ワイド)、約 $5$ m $\sim \infty$ (テレ) マニュアルフォーカス:約 $0.18$ m $\sim \infty$ (焦点距離中間付近では約 $0.06$ m $\sim \infty$ )
	動画の撮影範囲 (レンズ前面から)	ノーマル:約1.5m $\sim$ ∞(ワイド)、約5m $\sim$ ∞(テレ) 遠景: $\infty$ (ズーム全域) マニュアルフォーカス:約0.18m $\sim$ ∞(焦点距離中間付近では約0.06m $\sim$ ∞)
露出機構	測光方式	撮像素子によるTTL測光(分割、中央部重点、 スポット)
	撮影モード	グリーン、モードパレット(プログラム、夜景、動画、パノラマアシスト、風景、花、ボートレート、セルフポートレート、タ景、料理、ベット、テキスト、スポーツ、サーフ&スノー、デジタルエフェクト(ポスタリゼーション、ソフトフィルタ、コメントスペース)、USER)
	露出補正	±2EV(1/3EVステップで設定可能)
	動画	撮影時間約1秒~メモリーカード容量いっぱいまで
シャッター	型式	メカニカル併用電子シャッター
	速度	約1/2000秒~約4秒
ストロボ	型式	赤目軽減機能付オートストロボ
	発光モード	オート、発光禁止、強制発光、オート+赤目軽減、 強制発光+赤目軽減(夜景モード時のみ低速シンク 口対応)
	撮影範囲	ワイド 約0.2m〜約3.5m (標準出力感度オート時) テレ 約0.2m〜約2.0m (標準出力感度オート時)
ドライブモード	1コマ撮影、連続撮影 フタイマー撮影、2秒	、3秒後リモコン撮影、即リモコン撮影、10秒セル セルフタイマー撮影
セルフタイマー	電子制御式、作動時間	引:約10秒、約2秒
時計機能	ワールドタイム設定、	世界70都市に対応(28タイムゾーン)
電源	充電式リチウムイオン	バッテリー D-LI8、ACアダプタキット(別売)
バッテリー寿命	約180枚	(液晶モニターオン、ストロボ使用率50%、23℃、充電式リチウムイオンパッテリー D-LI8を使用した場合) ※撮影可能枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安ですが、使用条件により変わります。
入出力ポート	USB/ビデオ端子(PC	通信方式USB2.0・ハイスピード対応)、外部電源端子
ビデオ出力方式	NTSC/PAL	

大きさ	83(幅)×55(高)×21.5(厚)mm(操作部材および小突起部を除く)
質量	105g(電池、SDメモリーカード含まず)
撮影時質量	120g(電池、SDメモリーカード含む)
主な付属品	充電式リチウムイオンバッテリー、バッテリー充電器、ACコード、USB ケーブル、ソフトウェア(CD-ROM)、AVケーブル、ストラップ、使用説明書

#### 電源

	バッテリー充電器D-BC8	ACアダプタD-AC8(別売)
定格入力	AC100-240V (50Hz/60Hz)	AC100-240V (50Hz/60Hz)
定格出力	DC4.2V / 630mA	DC4.5V / 2A
大きさ	88×46×26.5 (mm)	90×43.5×26.5 (mm)
質量	61g	122g

### アフターサービスについて

- 1. 本製品が万一故障した場合は、ご購入日から満1年間無料修理致しますので、お買い上げ店か使用説明書に記載されている当社サービス窓口にお申し出ください。修理をお急ぎの場合は、当社のサービス窓口に直接お持ちください。修理品ご送付の際は、輸送中の衝撃に耐えられるようしつかり梱包し、発送や受け取りの記録が残る宅配便などをご利用ください。不良見本のサンプルや故障内容の正確なメモを添付していただけると原因分析に役立ちます。
- 2. 保証期間中 [ご購入後1年間] は、保証書 [販売店印および購入年月日が記入されているもの] をご提示ください。保証書がないと保証期間中でも修理が有料になります。なお、販売店または当社サービス窓口へお届けいただく諸費用はお客様にてご負担願います。また、販売店と当社間の運賃諸掛りにつきましても、輸送方法によっては一部ご負担いただく場合があります。
- 3. 次の場合は、保証期間中でも無料修理の対象にはなりません。
  - ・使用上の誤り(使用説明書記載以外の誤操作等)により生じた故障。
  - ・当社の指定するサービス機関以外で行われた修理・改造・分解による故障。
  - ・火災・天災・地変等による故障。
  - ・保管上の不備(高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での保管等) や手入れの不備(本体内部に砂・ホコリ・液体かぶり等)による故障。
  - ・修理ご依頼の際に保証書のご提示、添付がない場合。
  - お買い上げ販売店名や購入日等の記載がない場合ならびに記載事項を訂正された場合。
- 4. 保証期間以降の修理は有料修理とさせていただきます。なお、その際の運賃 諸掛りにつきましてもお客様のご負担とさせていただきます。
- 5. 本製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に保有しております。したがって本期間中は原則として修理をお受け致します。なお、期間以後であっても修理可能の場合もありますので、当社サービス窓口にお問い合わせください。
- 6. 海外でご使用になる場合は、国際保証書をお持ちください。国際保証書は、お持ちの保証書と交換に発行いたしますので、使用説明書記載のお客様窓口にご持参またはご送付ください。[保証期間中のみ有効]
- 7. 保証内容に関して、詳しくは保証書をご覧ください。

# ペンタックスピックアップリペアサービス

全国(一部の離島を除く)どこからでも均一料金で修理品梱包資材のお届け・修理品のお引取りから、修理完成品のお届けまでを一括して提供する便利なサービスです。

#### 電話受付

0120-737-919 (フリーダイヤル) 03-3975-4314 (携帯・PHS用) 受付時間: 午前9:00~午後5:00

(土・日・祝日・年末年始および弊社休業日を除く)

インターネット受付

URL: https://www.pentax.co.jp/japan/support/

FAX受付

FAX:03-3975-4318

インターネット受付のURLアドレスからFAX申込書を ダウンロードしてお使いください。

[宅配便・郵便修理受付・修理に関するお問い合わせ]

ペンタックスサービス(株)東日本修理センター 03-3975-4341(代)

〒175-0082 東京都板橋区高島平6-6-2

ペンタックス(株)流通センター内

営業時間: 午前9:00 ~午後5:00

(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

ペンタックスサービス(株)西日本修理センター 06-6271-7996(代)

〒542-0081 大阪市中央区南船場1-17-9 パールビル2階

営業時間: 午前9:00 ~午後5:00

(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

8 付

数字	遠景モード70
9 画像再生105	ಕ
<b>A</b> AC アダプタ19	オートパワーオフ140 オートフォーカス範囲79
AC アダプタキット19	オートフォーカスモード70
AF エリア79	音声の再生97
AF 補助光83	音声の録音96
AV ケーブル112	
	か □
D DDOF	回転表示30
DPOF114	ガイド表示12
F	拡大再生100
Fn 設定86	画質23, 76
М	画面設定131
MENU ボタン12, 33, 35	カラーフィルタ124
MODE ボタン12, 33, 35	カラーモード85
	感度81
0	き
OK ボタン12, 33, 35	起動音133
P	記録サイズ23
PictBridge117	<
Q	・ クイック拡大101
QUICK ボタン12, 33, 34, 88	クイック消去108
	クイックビュー28, 84
\$	グリーンモード48
S. ファイン23	t
SD メモリーカード21, 22	う 言語設定138
U	
USB/AV 端子11	<u>ت</u>
USB ケーブル117	広角66
USB 接続時138	コメントスペース60
あ	コントラスト91
明るさフィルタ125	さ
アフターサービス151	再生時間16
	再生ボタン12, 33, 34
え ************************************	再生モード34
液晶モニター11	再生モードパレット44
エコノミー23	彩度90

サウンドの設定133	τ
撮影可能枚数16	テキスト5
撮影メニュー40	デジタルエフェクト5
撮影モード33	テレビ接続11
撮影モードパレット42	電源スイッチ1
三脚ネジ穴11	
	لح الم
∪ .	動画の再生10
シャープネス89	動画の撮影5
シャッター音133	動画の編集12
シャッターボタン11, 28	トリミング12
十字キー12, 33, 34	(C
消去107	日時設定13
初期設定40	
初期設定をする24	は
वं	バッテリー1
<b>メ</b> スーパーマクロモード70	バッテリー/カードカバー11, 1
	バッテリーの残量表示1
ズーム	パノラマアシストモード5
ズームボタン12, 33, 34	早送り動画6
ステータスランプ11	半押し(シャッターボタン)2
ストラップ13	パンフォーカス7
ストロボ11	
ストロボの発光方法73	<u>٠</u>
ストロボランプ11, 28	ピクチャーモード5
スピーカー11	ビデオ出力方式13
スライドショウ106	ል
スリムフィルタ59	ファイン2
tt	- / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<b>・</b> 静止画の再生29	フォーカスフレーム2
	フォーマット13
静止画の撮影27	プリンター接続11
設定メニュー41	プログラムモード4
セルフタイマー62	プロテクト11
セルフタイマーランプ11	ノロテクト11
全押し(シャッターボタン)28	^
前後の画像の再生29	別売アクセサリー14
そ	ペンタックスピックアップ
測光方式80	リペアサービス15
た	ほ
端子カバー11	ボイスメモ9
	ボイスレコーディング
	モード36. 9

付録

望遠66
ホームタイム136
ポスタリゼーション58
ホワイトバランス77
ま
マイク11
マクロモード70
まとめて消去109
マニュアルフォーカスモード71
න්
メッセージ一覧144
メニュー一覧40
メニューの操作方法37
ŧ
モードメモリ92
- , ,
<b>や</b>
夜景モード53
Ф
<b>,</b> ユーザーモード61
ユーザーモード61 <b>ら</b>
ューザーモード61 <b>ら</b> ライトプロテクトスイッチ22
ューザーモード61 <b>ら</b> ライトプロテクトスイッチ22 り
ユーザーモード61 <b>ら</b> ライトプロテクトスイッチ22 <b>り</b> リサイズ121
ユーザーモード